

ASSET 01 JAGD / REVIER

Naturwerk / Schwarz Systems Hunting Flex

Mobile Jagdkanzel auf Straßenfahrgestell · 3er-Flotte

TYPE-ID ARS-JAG-001 · Hersteller-Ref. Hunting Flex · Einheiten U01-U03

JAG · Jagd



Verifiziert

KEIN BETRIEBSSTOFF

Passives Asset ohne Antrieb, Energie- oder Medienanschluss.

HERSTELLERHANDBUCH
ANFORDERN
schwarz-forst-
agrar.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Feste Schuhe



Warnweste

NUTZER / QUALIFIKATION

Fahrerlaubnis Klasse B (750 kg zGG); Einweisung an Kupplung, Stützen und Aufstieg verpflichtend.

LIEFERUMFANG

- Kanzel/Anhänger mit Kennzeichen und Fahrzeugpapieren
- Kupplungsschloss + 2 Schlüssel
- Radkeile (2 Stück)
- Stütz-/Unterlegplatten
- Beleuchtungsstecker 13-polig
- Übergabeprotokoll

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Zusätzliche Unterlegplatten
- Rangierhilfe

TECHNISCHE ECKDATEN

- ca. 570 kg Eigengewicht / 750 kg zGG
- ca. 4,2 m Höhe aufgestellt
- feuerverzinktes Anhängerfahrgestell
- wetterfestes Leichtmetall, Straßenversion

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabezustand steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

Naturwerk / Schwarz Systems Hunting Flex

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01  **Standort festlegen**
Ebene, tragfähige Fläche außerhalb von Fahrwegen, Gräben und weichen Randzonen wählen. Schwenkbereich der Tür und den gesamten Aufstiegsbereich freihalten.
- 02  **Gegen Wegrollen sichern**
Zugfahrzeug abstellen, Handbremse anziehen, Radkeile beidseitig an einem Rad setzen. Erst danach abkuppeln.
- 03  **Abkuppeln und Stützrad setzen**
Sicherungsseil lösen, Beleuchtungsstecker abziehen, Kupplung öffnen. Stützrad auf tragfähigen Untergrund absenken und feststellen.
- 04  **Stützen setzen**
Alle vier Stützen nacheinander über Unterlegplatten aufsetzen. Last gleichmäßig aufnehmen lassen; Räder nicht als alleinige Abstützung betrachten.
- 05  **Waagrecht ausrichten**
Über die Stützen waagrecht und verwindungsfrei ausrichten. Stand mit Körpergewicht am Aufstieg prüfen, ohne die Kanzel zu besteigen.
- 06  **Aufbau freigeben**
Leiter, Tür, Boden, Geländer und Fenster auf sicheren Zustand prüfen. Erst danach den Aufstieg freigeben. Bei Standortwechsel Freigabe erneut durchführen.

ASSET 01 JAGD / REVIER

Naturwerk / Schwarz Systems Hunting Flex

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

JAG · Jagd

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Nur bei vollständig stabilisiertem Aufbau betreten; Leiter und Tür bestimmungsgemäß benutzen.
-  Keine zusätzlichen Lasten, Anbauten oder improvisierten Podeste anbringen.
-  Bei Wind, aufweichendem Untergrund oder veränderter Neigung Nutzung sofort neu bewerten.
-  Vor jedem Aufstieg Standsicherheit, Verankerung und Leiterbefestigung prüfen; nicht bei Sturm besteigen.

NACH DEM EINSATZ

-  Stützen gleichmäßig entlasten und vollständig einfahren; Unterlegplatten aufnehmen.
-  Ankuppeln, Sicherungsseil einhängen, Stützrad hochkurbeln und feststellen.
-  Beleuchtungsstecker verbinden und Blinker, Brems- und Rücklicht prüfen.
-  Radkeile aufnehmen und verstauen; Rundgang-Sichtkontrolle vor Abfahrt.
-  Innenraum grob reinigen und Feuchtigkeit abtrocknen lassen.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Innenraum räumen, lose Gegenstände entfernen.
-  Tür und Fenster verriegeln.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 89,25 € brutto je Auftrag, das sind 75 € netto (Aufbau, Leiter, Boden und Fenster). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 01 **JAGD / REVIER**

Naturwerk / Schwarz Systems Hunting Flex

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Kanzel steht schief oder wippt	Absteigen, Stützen entlasten, Untergrund prüfen, Platten vergrößern und neu ausrichten.
Stütze lässt sich nicht sichern	Nicht betreten. Gerät zurückgeben und Rückgabe melden.
Beleuchtung ohne Funktion	Keine Straßenfahrt. Stecker und Leuchtmittel prüfen, sonst zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Riss oder Verformung an Rahmen, Fahrgestell oder Aufbau
- defekte Stütze, Leiter, Tür oder Kupplung
- fehlende oder beschädigte Transportsicherung
- Beleuchtungsfehler oder fehlendes Kennzeichen
- instabiler Stand oder aufweichender Untergrund

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH ANFORDERN
schwarz-forst-agrar.de
PRODUKTSEITE
schwarz-forst-agrar.de

 HERSTELLERHANDBUCH
 ANFORDERN
schwarz-forst-agrar.de

 PRODUKTSEITE
schwarz-forst-agrar.de
GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Selbstfahrervermietanhänger: Versicherung, HU-Frist 12 Monate und Übergabeprotokoll beachten. Zugfahrzeugdaten (Anhängelast, Stützlast, Kupplung) vor Ausgabe plausibilisieren.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.