

ASSET 10 FLÜSSIGKEIT / VERSORGUNG

Honda WT30

3-Zoll-Schmutzwasserpumpe · Benzin 4-Takt

TYPE-ID ARS-FLU-001 · Hersteller-Ref. WT30 · Einheiten U01



Verifiziert

SCHMUTZWASSER · BENZIN 4-TAKT

Wasser mit Feststoffanteil bis zur Herstellergrenze;
Pumpengehäuse vorher füllen.

-  **Kein Trockenlauf**  **Keine brennbaren Medien**
-  **Keine aggressiven Chemikalien**



PRODUKTSEITE
honda.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Schutzbrille



Gehörschutz



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung verpflichtend: Priming, Trockenlaufverbot,
zulässiges Fördermedium, Saughöhe.

LIEFERUMFANG

- Pumpe WT30 mit Rahmen
- Saugschlauch mit Saugkorb und Schellen
- Druckschlauch
- Kupplungen und Dichtungen

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Zusätzliche Schlauchlängen
- Ersatzdichtungen

BETRIEBSSTOFF IST NICHT TEIL DER MIETE

Benötigt wird bleifreies Benzin für 4-Takt-Motoren. Er kann bei der Buchung optional dazugebucht und wird dann nach Verbrauch abgerechnet, oder der Mieter stellt ihn selbst. Zurückgegeben wird mit dem Betriebsstoffstand der Ausgabe.

TECHNISCHE ECKDATEN

- 3-Zoll-Anschluss, Schmutzwasserfähig
- Benzinmotor 4-Takt
- Selbstansaugend nach Gehäusefüllung
- Rahmenbauweise, tragbar

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 10 FLÜSSIGKEIT / VERSORGUNG

Honda WT30

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Pumpe aufstellen**
 Waagrecht, standsicher und so nah wie möglich an der Wasserquelle aufstellen. Saughöhe möglichst gering halten; Untergrund tragfähig und frei von Kraftstoffgefährdung.
- 02**  **Saugseite anschließen**
 Saugschlauch kurz und knickfrei verlegen, Saugkorb montieren und vollständig eintauchen. Alle Schellen fest anziehen – die Saugseite muss luftdicht sein.
- 03**  **Saugkorb frei halten**
 Saugkorb nicht in Schlamm oder direkt auf den Grund legen. Feststoffgröße auf die Herstellergrenze begrenzen.
- 04**  **Druckseite auslegen**
 Druckschlauch knickfrei zum Ablaufpunkt legen und gegen Peitschen sichern. Ablaufstelle so wählen, dass keine Unterspülung oder Gewässerverunreinigung entsteht.
- 05**  **Pumpengehäuse füllen**
 Einfüllschraube am Pumpengehäuse öffnen und Gehäuse vollständig mit sauberem Wasser füllen. Schraube dicht verschließen. Ohne dieses Befüllen darf nicht gestartet werden.
- 06**  **Betriebsstoffe prüfen**
 Motorölstand am Messstab prüfen, bleifreies Benzin einfüllen. Kein 2-Takt-Gemisch. Betanken nur bei abgestelltem, abgekühltem Motor.
- 07**  **Motor starten**
 Kraftstoffhahn auf ON, Motorschalter auf ON, bei kaltem Motor Choke schließen, Startgriff zügig ziehen. Choke nach dem Anspringen stufenweise öffnen.
- 08**  **Förderung prüfen**
 Innerhalb kurzer Zeit muss Wasser am Druckschlauch austreten. Bleibt die Förderung aus: sofort stoppen, Dichtheit der Saugseite und Füllung erneut prüfen.

ASSET 10 FLÜSSIGKEIT / VERSORGUNG

Honda WT30

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  **Niemals trocken laufen lassen. Bei Ausbleiben der Förderung sofort stoppen.**
-  Schläuche, Kupplungen und Dichtheit während des Betriebs beobachten; Saugkorb frei halten.
-  **Personen nicht im Saug- oder Ausströmbereich aufhalten lassen.**
-  **Pumpe nie trocken laufen lassen; vor dem Start Pumpengehäuse vollständig befüllen.**
-  Saughöhe und Fördermedium einhalten; Sand und Feststoffe über der Freigabe zerstören das Laufrad.

NACH DEM EINSATZ

-  Pumpengehäuse über die Ablassschraube und beide Schläuche vollständig entleeren.
-  Bei Schmutzwassereinsatz mit klarem Wasser spülen, bis kein Feststoff mehr austritt.
-  Saugkorb, Dichtungen, Schellen und Laufrad auf Schäden und Verstopfung prüfen.
-  Frostfrei und entleert lagern; Restwasser führt zu Frostschäden.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Motorschalter auf OFF, Kraftstoffhahn schließen.
-  Druck abbauen lassen, erst danach Kupplungen lösen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 53,55 € brutto je Auftrag, das sind 45 € netto (Saugkorb, Schläuche, Laufrad, Restwasser). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Betrieb in Wohngebieten, Kur- und Klinikbereichen werktags nur 07:00–20:00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen ganztägig unzulässig.

ASSET 10 FLÜSSIGKEIT / VERSORGUNG

Honda WT30

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Keine Förderung nach dem Start	Stoppen. Gehäusefüllung, Saugkorbtiefe, Schellen und Dichtungen prüfen; Saugleitung auf Nebenluft absuchen.
Förderleistung bricht ein	Saugkorb auf Verstopfung prüfen; Saughöhe reduzieren.
Vibration oder Schlaggeräusch	Sofort stoppen. Fremdkörper im Laufrad möglich – Gerät zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- undichte Schläuche, lose oder fehlende Schellen
- Riss oder Schlag am Pumpengehäuse
- Öl- oder Kraftstoffleck
- beschädigter oder fehlender Saugkorb
- Trockenlauf hat nachweislich stattgefunden

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
PRODUKTSEITE
honda.de
HANDBUCH
powerequipment.honda.com

 PRODUKTSEITE
honda.de

 HANDBUCH
powerequipment.honda.com
GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Einleitung in Gewässer oder Kanal ist genehmigungspflichtig (WHG § 8). Verantwortung für Fördermedium und Ableitstelle liegt beim Mieter; Hinweis im Mietvertrag dokumentieren.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.