

ASSET 12 BODEN / FLÄCHE / BAU

InduPlates Fahrplatte 2400 × 1200 × 27

Bodenschutz / temporäre Zufahrt · 25er-Flotte, einzeln buchbar

TYPE-ID ARS-BOD-002 · Hersteller-Ref. 2400×1200×27 · Einheiten U01-U25



KEIN BETRIEBSSTOFF

Passives Asset ohne Antrieb, Energie- oder Medienanschluss.

HERSTELLERHANDBUCH
ANFORDERN
induplates.de

Verifiziert

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe



Warnweste

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Handhabung zu zweit, Verbinderlogik, Untergrundanforderung.

LIEFERUMFANG

- Fahrplatten laut Buchung (Mindestbuchung 5 Stück)
- Verbinder (3 Stück je Plattenstoß)
- Stapelbox
- Verlegeplan / Skizze

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Ersatzverbinder
- Zusätzliche Platten bis 25 Stück

TECHNISCHE ECKDATEN

- 2400 × 1200 × 27 mm, Kunststoff
- Einzel-IDs U01-U25, Mindestbuchung 5 Stück
- 3 Verbinder je Plattenstoß
- Handhabung zu zweit oder mit Hubwagen

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 12 BODEN / FLÄCHE / BAU

InduPlates Fahrplatte 2400 × 1200 × 27

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Untergrund vorbereiten**
Trasse abstecken, grobe Steine, Wurzelstöcke und Kanten entfernen, Spurrinnen ausgleichen. Platten wirken lastverteilend, nicht überbrückend.
- 02**  **Verlegerichtung festlegen**
Verlegerichtung an der Fahrtrichtung ausrichten. Kurvenradien großzügig planen, Stoßfugen nicht in der Kurvenmitte.
- 03**  **Platten handhaben**
Jede Platte zu zweit an den Griffkanten oder mit Hubwagen bewegen. Nicht über Kanten ziehen und nicht hochkant abstellen.
- 04**  **Erste Reihe legen**
Erste Reihe fluchtend legen und ausrichten. Platten satt aufliegen lassen, keine Hohllagen unter der Platte belassen.
- 05**  **Verbinder setzen**
Je Plattenstoß drei Verbinder einsetzen und vollständig einrasten. Ein unvollständig gesetzter Verbinder ist die häufigste Schadensursache.
- 06**  **Trasse abgehen**
Gesamte Trasse abgehen: keine Kippkante, kein Höhenversatz über der Herstellergrenze, alle Verbinder gesetzt.
- 07**  **Befahren freigeben**
Erst danach befahren. Achslast und zulässige Belastung des Herstellers einhalten; langsam und ohne Lenkeinschlag im Stand fahren.

ASSET 12
BODEN / FLÄCHE / BAU

InduPlates Fahrplatte 2400 × 1200 × 27

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Zulässige Achslast einhalten; keine Kettenfahrzeuge ohne Freigabe des Herstellers.
-  **Kein Lenken im Stand – das schert die Verbinder aus.**
-  Trasse nach den ersten Überfahrten und nach Regen erneut kontrollieren.
-  Kanten und Übergänge kennzeichnen; nasse Platten sind rutschig und bei Frost besonders glatt.
-  Zulässige Achslast je Platte laut Herstellerangabe einhalten und Verbinder vollständig setzen.

NACH DEM EINSATZ

-  Verbinder lösen und vollständig einsammeln – Stückzahl gegen den Lieferschein prüfen.
-  Platten von Erde und Schotter reinigen; verschmutzte Platten rutschen beim Stapeln.
-  Platten planeben in der Stapelbox stapeln, nicht verkantet.
-  Risse, Verformungen und fehlende Verbinder dokumentieren.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Befahren beenden, Trasse auf Versatz und gelöste Verbinder prüfen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 4,76 € brutto je Platte, das sind 4 € netto (gedeckt bei 80 € je Auftrag). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 12 BODEN / FLÄCHE / BAU

InduPlates Fahrplatte 2400 × 1200 × 27

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Platte kippt oder wippt	Befahren stoppen, Hohlage ausgleichen, Platte neu auflegen.
Verbinder springt heraus	Nicht weiterbefahren. Verbinder erneuern und Stoß neu setzen.
Höhenversatz zwischen Platten	Untergrund unter der tieferliegenden Platte ausgleichen.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Riss, Bruch oder bleibende Verformung der Platte
- fehlende oder gebrochene Verbinder
- Trasse ohne tragfähigen Untergrund
- Überschreitung der zulässigen Achslast

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

 HERSTELLERHANDBUCH ANFORDERN
induplates.de

 PRODUKTSEITE
induplates.de

 HERSTELLERHANDBUCH ANFORDERN
induplates.de

 PRODUKTSEITE
induplates.de
GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Temporäre Verkehrsflächen auf fremdem Grund erfordern die Zustimmung des Grundstückseigentümers; Verantwortung liegt beim Mieter.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.