

ASSET 15 BODEN / FLÄCHE / BAU

ELMAG PCB14-40

Vorwärtslaufende Rüttelplatte · Honda GX160

TYPE-ID ARS-BOD-003 · Hersteller-Ref. 63002 · Einheiten U01



Bauform bestätigt

BLEIFREIES BENZIN · 4-TAKT

Motoröl getrennt im Kurbelgehäuse; Ölstand vor jedem Start prüfen.

⚠️ **KEIN 2-Takt-Gemisch** ⚠️ **KEIN Diesel**HERSTELLERHANDBUCH
elmag.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Gehörschutz



Schutzbrille



Handschuhe



Sicherheitsschuhe



Warnweste

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung verpflichtend: Führen der Platte, Hand-Arm-Vibration, Untergrundgrenzen.

LIEFERUMFANG

- Rüttelplatte PCB14-40 mit Honda GX160
- Führungsbügel
- Transportvorrichtung

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Gummimatte für Pflasterverdichtung
- Transportrollen

BETRIEBSSTOFF IST NICHT TEIL DER MIETE

Benötigt wird bleifreies Benzin für 4-Takt-Motoren. Er kann bei der Buchung optional dazugebucht und wird dann nach Verbrauch abgerechnet, oder der Mieter stellt ihn selbst. Zurückgegeben wird mit dem Betriebsstoffstand der Ausgabe.

TECHNISCHE ECKDATEN

- Vorwärtslaufende Rüttelplatte
- Honda GX160 Benzinmotor, 4-Takt
- Für Boden-, Schotter- und Pflasterverdichtung

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ELMAG PCB14-40

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01  **Maschine sichtprüfen**
Grundplatte, Erreger, Keilriemenschutz, Führungsbügel und Vibrationsdämpfer prüfen. Keine Ölsuren, keine losen Schrauben.
- 02  **Arbeitsbereich beurteilen**
Untergrund, Leitungen, Schächte, Bordkanten und Gefälle beurteilen. Ausreichenden Sicherheitsabstand zu Personen und Fahrzeugen sicherstellen.
- 03  **Betriebsstoffe prüfen**
Motorölstand am Messstab prüfen, bleifreies Benzin tanken. Kein 2-Takt-Gemisch. Betanken nur bei abgestelltem, abgekühltem Motor.
- 04  **Kraftstoffhahn öffnen**
Kraftstoffhahn auf ON, Motorschalter auf ON.
- 05  **Choke setzen**
Bei kaltem Motor Choke schließen, Gashebel auf Startposition.
- 06  **Motor starten**
Startgriff zügig ziehen und geführt zurückführen. Nach dem Anspringen Choke stufenweise öffnen.
- 07  **Warmlaufen lassen**
Im Leerlauf laufen lassen, bis der Motor rund läuft. Die Platte darf im Leerlauf nicht vibrieren.
- 08  **Verdichtungsbetrieb freigeben**
Gas geben, bis die Fliehkraftkupplung greift. Platte am Bügel führen, nicht drücken. Bahnen mit Überlappung fahren.

ASSET 15

BODEN / FLÄCHE / BAU

ELMAG PCB14-40

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Platte führen, nicht niederdrücken; die Maschine arbeitet über ihr Eigengewicht.
-  **Nicht auf Beton, Fels oder gefrorenem Untergrund verdichten – Schäden an Erreger und Platte.**
-  Abstand zu Bordkanten, Gräben und Böschungen einhalten; Absturzgefahr der Maschine.
-  Hand-Arm-Vibration: Einsatzdauer je Bediener begrenzen und Pausen einlegen.
-  **Nicht auf gefrorenem oder stark verdichtetem Untergrund verdichten; Erreger nimmt Schaden.**

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Gas zurücknehmen, bis die Vibration aussetzt, dann Motorschalter auf OFF.
-  Kraftstoffhahn schließen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 53,55 € brutto je Auftrag, das sind 45 € netto (Grundplatte, Erreger, Führungsbügel). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Betrieb in Wohngebieten, Kur- und Klinikbereichen werktags nur 07:00–20:00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen ganztägig unzulässig.

NACH DEM EINSATZ

-  Grundplatte, Erreger und Kühlrippen von Erde und Bitumen reinigen.
-  Keilriemen, Vibrationsdämpfer und Schraubverbindungen prüfen.
-  Nur an den vorgesehenen Punkten heben und beim Transport sichern.
-  Abgekühlt, gereinigt und trocken abstellen.

ASSET 15 BODEN / FLÄCHE / BAU

ELMAG PCB14-40

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Platte vibriert im Leerlauf	Sofort stoppen. Fliehkraftkupplung defekt – Gerät zurückgeben.
Keine Vibration bei Gas	Keilriemen prüfen. Keine Reparatur durch den Mieter.
Starke Unwucht oder Schlaggeräusch	Sofort stoppen und Gerät zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- fehlender Keilriemenschutz
- gerissener Vibrationsdämpfer
- Vibration im Leerlauf
- Riss an Grundplatte oder Erregergehäuse
- Kraftstoff- oder Ölleck

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

 HERSTELLERHANDBUCH
 elmag.de

 PRODUKTSEITE
 elmag.de

 HERSTELLERHANDBUCH
 elmag.de

 PRODUKTSEITE
 elmag.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Einweisung ist Voraussetzung der Ausgabe; sie folgt aus der Vermieterpflicht. Setzt der Mieter eigene Beschäftigte ein, trifft ihn zusätzlich BetrSichV § 12. Hand-Arm-Vibration: Einsatzdauer je Nutzer begrenzen und im Übergabeprotokoll vermerken.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.