

ASSET 16A ENERGIE / STROM

as-Schwabe G-M24 Vollgummi-Baustromverteiler

Generator-Schutzverteiler · jede Steckdose einzeln FI-abgesichert

TYPE-ID ARS-ENE-004 · Hersteller-Ref. 63271 · Einheiten U01



Bauform bestätigt

⚡ **400 V · CEE 16 A**

Drehstromanschluss; Drehfeld und Schutzeinrichtung vor Nutzung prüfen.

⚡ **Nicht bei beschädigter Leitung**

⊘ **Keine Reparatur durch den Mieter**



HERSTELLERHANDBUCH
as-schwabe.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Feste Schuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Prüfstatus, RCD-Test an allen vier Schutzschaltern, Aufstellung, ein Verbraucher je Steckdose, Verbot von Eingriffen.

LIEFERUMFANG

- Baustromverteiler G-M24 mit 2 m Anschlussleitung H07RN-F 5G2,5
- CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig als Einspeisung
- 3× Schuko 230 V, 16 A und 1× CEE-Steckdose 400 V, 16 A als Abgänge
- Vier Fehlerstromschutzschalter Typ A: einer je Abgangsgruppe
- Prüfplakette mit gültigem Prüfdatum

BUCHBARES ZUBEHÖR

- CEE16-Verlängerung 25 m
- Schuko-Verlängerung 25 m
- Kabelbrücken

TECHNISCHE ECKDATEN

- Eingang: CEE 400 V, 16 A, 5-polig, ca. 11 kW, 2 m H07RN-F 5G2,5
- Ausgang: 3× Schuko 230 V, 16 A und 1× CEE 400 V, 16 A, 5-polig
- Absicherung: 1× FI 4-polig 40 A/30 mA Typ A und 3× FI 2-polig 25 A/30 mA Typ A
- Jede Steckdose einzeln FI-abgesichert – erfüllt DGUV Information 203-032
- Vollgummi, stapelbar, IP44, 77 mm Bodenfreiheit, Edelstahl-Schnellverschlüsse
- 330 × 290 × 245 mm, Sicherungen innenliegend, berührungssicher

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabezustand steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 16A ENERGIE / STROM

as-Schwabe G-M24 Vollgummi-Baustromverteiler

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Verteiler sichtprüfen**
Gehäuse, Deckel, Dichtungen, Steckdoseneinsätze und Anschlussleitung auf Beschädigung prüfen. Prüfplakette und Prüfdatum kontrollieren.
- 02**  **Aufstellen**
Stand sicher, aufrecht und geschützt gegen mechanische Beschädigung aufstellen. Nicht in Pfützen, nicht abgedeckt, Deckel schließbar halten.
- 03**  **Alle Abgänge freischalten**
Vor dem Einspeisen sämtliche Abgänge trennen und die Schutzschalter in Aus-Stellung bringen.
- 04**  **Einspeisung anschließen**
Einspeisung an eine geeignete Quelle anschließen: Baustromanschluss oder Generator mit passendem Schutzkonzept. Anschlussart des Generators vor der Kopplung prüfen.
- 05**  **Alle vier RCD prüfen**
Jeden Fehlerstromschutzschalter einzeln über die Prüftaste auslösen und wieder einschalten: den vierpoligen für den CEE-Abgang und die drei zweipoligen für die Schuko-Abgänge. Löst einer nicht aus, darf der Verteiler nicht verwendet werden.
- 06**  **Leitungen verlegen**
Leitungen vollständig abrollen, stolperfrei führen und an Überfahrten mit Kabelbrücken schützen. Keine Leitung unter Türen einklemmen.
- 07**  **Abgänge zuschalten**
Schutzschalter einschalten und je Steckdose genau einen Verbraucher anstecken. Belastung auf die Abgänge verteilen; Mehrfachstecker sind unzulässig.

ASSET 16A
ENERGIE / STROM

as-Schwabe G-M24 Vollgummi-Baustromverteiler

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Nennstrom je Abgang und in Summe einhalten.
-  **Keine Eingriffe in den Verteiler, keine Reparatur, kein Überbrücken von Schutzeinrichtungen.**
-  Deckel geschlossen halten; Verteiler vor Nässe und mechanischer Beschädigung schützen.
-  RCD vor jeder Verwendung mit der Prüftaste auslösen; löst er nicht aus, geht der Verteiler zurück an den Vermieter.
-  **Kein Betrieb mit geöffnetem Deckel und keine Reihenschaltung mehrerer Verteiler.**

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Verbraucher abschalten und trennen.
-  Schutzschalter ausschalten, Einspeisung trennen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 17,85 € brutto je Auftrag, das sind 15 € netto (Gehäuse, Deckel, Steckdoseneinsätze). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

NACH DEM EINSATZ

-  Anschluss- und Verlängerungsleitungen aufrollen und auf Beschädigung prüfen.
-  Gehäuse und Dichtungen reinigen und trocknen.
-  Prüfstatus dokumentieren; nächste Prüffrist im Assetregister fortschreiben.

ASSET 16A ENERGIE / STROM

as-Schwabe G-M24 Vollgummi-Baustromverteiler

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
RCD löst wiederholt aus	Verbraucher einzeln trennen und Fehler eingrenzen. RCD niemals überbrücken.
RCD löst bei Prüftaste nicht aus	Verteiler nicht verwenden. Gerät zurückgeben.
Wasser im Gehäuse	Sofort freischalten, trocknen lassen und vor erneuter Nutzung prüfen lassen.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- ungültiger oder fehlender Prüfstatus
- RCD ohne Auslösung bei der Prüftaste
- beschädigtes Gehäuse, Deckel oder Steckdoseneinsatz
- beschädigte Anschlussleitung
- erkennbarer Wassereintritt

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
as-schwabe.de
PRODUKTSEITE
as-schwabe.de
DGUV INFORMATION 203-006
publikationen.dguv.de

 HERSTELLERHANDBUCH
as-schwabe.de

 PRODUKTSEITE
as-schwabe.de
GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Elektrische Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen: DGUV Vorschrift 3 und DGUV Information 203-006. Beim Betrieb an einem Stromerzeuger verlangt die DGUV Information 203-032, dass jede genutzte Steckdose einzeln über einen FI abgesichert ist; der G-M24 erfüllt diese Anforderung und ist deshalb der vorgesehene Schutzverteiler für Pramac und Honda. Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.