

ASSET 16B ENERGIE / STROM

KALLE CEE-Verlängerung 400 V / 16 A, 25 m

400-V-Verlängerungsleitung · einzeln oder als 2er-Bundle buchbar

TYPE-ID ARS-ENE-005 · Hersteller-Ref. 117811-026 · Einheiten U01-U02



Verifiziert

⚡ 400 V · CEE 16 A

Drehstromanschluss; Drehfeld und Schutzeinrichtung vor Nutzung prüfen.

- ✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**
- ⊘ **Keine Reparatur durch den Mieter**



HERSTELLERHANDBUCH
kalledaskabel.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Feste Schuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: vollständiges Abrollen, Verlegeregeln, Prüfstatus.

LIEFERUMFANG

- CEE16-Verlängerung 25 m, H07RN-F 5G2,5
- CEE-Stecker und -Kupplung
- Prüfplakette
- Transportkiste (zentral)

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Kabelbrücken für Überfahrten

TECHNISCHE ECKDATEN

- 400 V, 16 A, 5-polig, ca. 11 kW
- 25 m Polyurethanleitung H07BQ-F 5G2,5, signalorange, IP44
- Mennekes CEE-Stecker und -Kupplung, ohne integrierten Phasenwender
- Temperaturbereich -40 bis +90 °C, seewasser-, öl- und fettbeständig
- Normen EN 50525-2-21, EN IEC 60309-2, EN 60529; 15 Jahre Herstellergarantie

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 16B ENERGIE / STROM

KALLE CEE-Verlängerung 400 V / 16 A, 25 m

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01  **Leitung prüfen**
Leitung über die volle Länge auf Schnitte, Quetschungen, Scheuerstellen und freiliegende Adern absuchen. Stecker und Kupplung auf Risse, Verformung und Feuchtigkeit prüfen.
- 02  **Prüfstatus kontrollieren**
Prüfplakette und Prüfdatum kontrollieren. Ohne gültigen Prüfstatus darf die Leitung nicht ausgegeben werden.
- 03  **Anschlussart abgleichen**
Roter CEE-Stecker, 5-polig, 400 V, 16 A. Nicht mit blauen 230-V-CEE-Systemen verwechseln; die Steckgesichter sind codiert und dürfen nicht adaptiert werden.
- 04  **Vollständig abrollen**
Leitung immer vollständig abrollen. Aufgewickelte Leitungen erwärmen sich unzulässig und können beschädigt werden.
- 05  **Trasse sichern**
Leitung stolperfrei verlegen. An Fahrwegen und Türen Kabelbrücken einsetzen; nicht unter Türen einklemmen oder über scharfe Kanten führen.
- 06  **Anschließen**
Verbindung erst herstellen, wenn beide Enden zugänglich und trocken sind. Steckverbindung vollständig einrasten und Deckel schließen.
- 07  **Schutz sicherstellen**
Speisepunkt muss über RCD/FI abgesichert sein. Ohne Fehlerstromschutz keine Nutzung.

ASSET 16B ENERGIE / STROM

KALLE CEE-Verlängerung 400 V / 16 A, 25 m

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Leitung während der Nutzung vor Überfahrt, Quetschung und Nässe schützen.
-  **Keine Reparatur mit Klebeband, keine Kupplung im Wasser, keine Reihenschaltung mehrerer Trommeln.**
-  Nennstrom 16 A einhalten.

NACH DEM EINSATZ

-  Spannungsfrei und trocken aufrollen; nicht knicken.
-  Über volle Länge auf Beschädigung prüfen und Steckverbinder kontrollieren.
-  Prüfstatus dokumentieren.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Verbraucher abschalten, danach Steckverbindung trennen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 17,85 € brutto je Leitung, das sind 15 € netto (Leitung und Steckverbinder). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 16B ENERGIE / STROM

KALLE CEE-Verlängerung 400 V / 16 A, 25 m

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Steckverbindung wird warm	Sofort trennen. Kontakte prüfen, Leitung außer Betrieb nehmen.
Sichtbare Beschädigung des Mantels	Nutzung beenden und Leitung außer Betrieb nehmen.
RCD löst aus	Leitung einzeln prüfen; nicht überbrücken.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Schnitt, Quetschung oder freiliegende Ader
- gerissener oder verformter Stecker bzw. Kupplung
- ungültiger oder fehlender Prüfstatus
- provisorische Reparatur an der Leitung

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

HERSTELLERHANDBUCH
 kalledaskabel.de
 PRODUKTSEITE
 kalledaskabel.de



HERSTELLERHANDBUCH PRODUKTSEITE
 kalledaskabel.de kalledaskabel.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: DGUV Vorschrift 3: ortsveränderliche Leitungen sind vor jeder Nutzung sichtzuprüfen und wiederkehrend zu prüfen.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.