

ASSET 16C

ENERGIE / STROM

# KALLE Schuko-Verlängerung 25 m

230-V-Verlängerungsleitung H07BQ-F 3G2,5 · signalorange · IP54 · 2 × 25 m

TYPE-ID ARS-ENE-006 · Hersteller-Ref. 117407-04 · Einheiten U01-U02



Verifiziert

## 230 V · SCHUKO

Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI betreiben.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**⚠ **Kein Betrieb in stehendem Wasser**HERSTELLERHANDBUCH  
kalledaskabel.de

### SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Feste Schuhe

### NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: vollständiges Abrollen, Nässechutz, Prüfstatus.

### LIEFERUMFANG

- Schuko-Verlängerung 25 m, H07RN-F 3G2,5
- DuroConn-Stecker und -Kupplung mit Klappdeckel und Spannungsanzeige
- Prüfplakette

### BUCHBARES ZUBEHÖR

- Kabelbrücken für Überfahrten
- Baustromverteiler G-M24

### TECHNISCHE ECKDATEN

- 230 V, 16 A, max. 3,5 kW
- 25 m Polyurethanleitung H07BQ-F 3G2,5, signalorange, IP54
- PCE Schuko-Stecker und -Kupplung, witterungs- und seewasserbeständig
- Temperaturbereich -40 bis +90 °C, öl- und fettbeständig
- Normen EN 50525-2-21, VDE 0620-2-1, EN 60529; 15 Jahre Herstellergarantie

### DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

## ASSET 16C ENERGIE / STROM

## KALLE Schuko-Verlängerung 25 m

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

**VOR DEM ERSTEN SCHRITT**

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01  **Leitung prüfen**  
Volle Länge auf Schnitte, Quetschungen und Scheuerstellen absuchen. Stecker und Kupplung auf Risse, Verformung und Feuchtigkeit prüfen.
- 02  **Prüfstatus kontrollieren**  
Prüfplakette und Prüfdatum kontrollieren. Ohne gültigen Prüfstatus keine Ausgabe.
- 03  **Vollständig abrollen**  
Leitung immer vollständig abrollen, auch bei kurzer Nutzung.
- 04  **Trasse sichern**  
Stolperfrei verlegen; an Fahrwegen und Türen Kabelbrücken einsetzen. Kupplung nicht auf nassem Boden ablegen.
- 05  **Anschließen**  
Nur an einer über RCD/FI abgesicherten Steckdose. Klappdeckel der Kupplung schließen.
- 06  **Spannungsanzeige prüfen**  
Die Kupplung zeigt anliegende Spannung an. Leuchtet die Anzeige nicht, liegt keine Spannung an – Speisepunkt und Schutzschalter prüfen, bevor am Verbraucher gesucht wird.

**ASSET 16C**
**ENERGIE / STROM**

# KALLE Schuko-Verlängerung 25 m

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

**NORMALBETRIEB UND GRENZEN**

-  Leitung vor Überfahrt, Quetschung und stehendem Wasser schützen.
-  **Keine Reihenschaltung mehrerer Verlängerungen; keine Reparatur mit Klebeband.**
-  Angeschlossene Leistung auf den Nennstrom der Leitung begrenzen.

**NACH DEM EINSATZ**

-  Trocken und spannungsfrei aufrollen.
-  Über volle Länge sichten und Steckverbinder prüfen.
-  Prüfstatus dokumentieren.

**STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN**

-  Verbraucher abschalten, danach Steckverbindung trennen.

**RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH**

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

**UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET**

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 17,85 € brutto je Leitung, das sind 15 € netto (Leitung und Steckverbinder). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

**ASSET 16C** ENERGIE / STROM

# KALLE Schuko-Verlängerung 25 m

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

**STÖRUNG · WAS IST ZU TUN**

| BEOBACHTUNG                   | HANDLUNG                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Kupplung wird warm</b>     | Sofort trennen und Leitung außer Betrieb nehmen. |
| <b>Beschädigung am Mantel</b> | Nutzung beenden, Leitung außer Betrieb nehmen.   |
| <b>RCD löst aus</b>           | Verbraucher und Leitung einzeln prüfen.          |

**SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI**

- Schnitt, Quetschung oder freiliegende Ader
- gerissener Stecker oder defekter Klappdeckel
- ungültiger oder fehlender Prüfstatus
- provisorische Reparatur

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

**HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG**
**HERSTELLERHANDBUCH**  
 kalledaskabel.de

**PRODUKTSEITE**  
 kalledaskabel.de

 HERSTELLERHANDBUCH  
 kalledaskabel.de

 PRODUKTSEITE  
 kalledaskabel.de

**GRENZEN DIESER UNTERLAGE**

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

**Rechtlicher Rahmen:** DGUV Vorschrift 3: Sichtprüfung vor jeder Nutzung, wiederkehrende Prüfung nach Fristenplan.

**IM NOTFALL**

**112** bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.