

ASSET 16D

ENERGIE / STROM

VEVOR CP-2U-5 Kabelbrücken

Kabel- und Schlauchschutz · 2 Sets à 5 Elemente

TYPE-ID ARS-ENE-007 · Hersteller-Ref. CP-2U-5 (7507004) · Einheiten U01-U02 · je E01-E05



KEIN BETRIEBSSTOFF

Passives Asset ohne Antrieb, Energie- oder Medienanschluss.

HERSTELLERHANDBUCH
vevor.de

Verifiziert

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe



Warnweste

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Kanalbelegung, Verbindung der Elemente, Kennzeichnung.

LIEFERUMFANG

- Kabelbrücken CP-2U-5, 2 Kanäle je Element
- Klappdeckel
- Set à 5 Elemente

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Zweites 5er-Set

TECHNISCHE ECKDATEN

- 2 Kanäle je Element, gelber Klappdeckel auf schwarzem Grundkörper
- Auffahrschrägen beidseitig, Elemente stirnseitig steckbar
- Set à 5 Elemente, 2 Sets verfügbar
- Zulässige Achslast laut Herstellerangabe am Element prüfen

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 16D ENERGIE / STROM

VEVOR CP-2U-5 Kabelbrücken

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Übergang festlegen**
Überfahrt- oder Übergangsstelle festlegen. Untergrund eben und tragfähig; Brücke darf nicht wippen.
- 02**  **Leitungen einlegen**
Deckel öffnen und Leitungen bzw. Schläuche einzeln in die Kanäle legen. Kanäle nicht überfüllen; Leitungen dürfen nicht gequetscht werden.
- 03**  **Deckel schließen**
Klappdeckel vollständig schließen, bis er bündig aufliegt. Ein offener Deckel ist eine Stolperstelle.
- 04**  **Elemente verbinden**
Elemente stirnseitig ineinanderschieben, bis sie fluchten. Keine Lücken zwischen den Elementen belassen.
- 05**  **Kennzeichnen**
Bei Fußgänger- oder Fahrverkehr Übergang kennzeichnen. Auffahrschrägen frei von Schotter und Erde halten.
- 06**  **Freigeben**
Übergang abgehen: kein Wippen, kein Höhenversatz, Deckel geschlossen, Leitungen frei beweglich.

ASSET 16D ENERGIE / STROM

VEVOR CP-2U-5 Kabelbrücken

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Zulässige Achslast des Herstellers einhalten.
-  Nach den ersten Überfahrten Sitz und Deckelverschluss erneut prüfen.
-  **Keine Leitung außerhalb der Kanäle über die Brücke führen.**

NACH DEM EINSATZ

-  Deckel öffnen, Leitungen entnehmen, Kanäle von Kies und Erde reinigen.
-  Elemente trennen, stapeln und je Set vollständig zählen.
-  Gebrochene oder verformte Elemente kennzeichnen und melden.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Verkehr über die Brücke einstellen, bevor Leitungen entnommen werden.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 3,57 € brutto je Element, das sind 3 € netto (gedeckt bei 30 € je Auftrag). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 16D ENERGIE / STROM

VEVOR CP-2U-5 Kabelbrücken

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Brücke wippt	Untergrund ausgleichen oder Standort verlegen.
Deckel schließt nicht	Kanalbelegung reduzieren; Fremdkörper entfernen.
Element gebrochen	Aus dem Set nehmen, kennzeichnen und melden.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- gebrochenes oder bleibend verformtes Element
- Deckel lässt sich nicht schließen oder fehlt
- Überschreitung der zulässigen Achslast

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH

vevor.de

PRODUKTSEITE

vevor.de


 HERSTELLERHANDBUCH
 vevor.de

 PRODUKTSEITE
 vevor.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Kabelübergänge in Verkehrsbereichen sind nach ASR A1.3 zu kennzeichnen; Verantwortung für die Absicherung liegt beim Mieter.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.