

ASSET 18 BODEN / FLÄCHE / BAU

Tielbürger TK17

70-cm-Universal-Kehrmaschine

TYPE-ID ARS-BOD-004 · Hersteller-Ref. TK17 · Typenschild · Einheiten U01



Verifiziert

BLEIFREIES BENZIN · 4-TAKT

Motoröl getrennt im Kurbelgehäuse; Ölstand vor jedem Start prüfen.

⚠ KEIN 2-Takt-Gemisch ⚠ KEIN Diesel

PRODUKTSEITE
tielbuerger.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Gehörschutz



Schutzbrille



Handschuhe



Sicherheitsschuhe



Warnweste

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Fahrtrieb, Walzenverstellung, Kehrrichtung, Staubentwicklung.

LIEFERUMFANG

- Kehrmaschine TK17 mit Kehrwalze
- Führungsholm
- Kehrgutbehälter (sofern gebucht)

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Kehrgutbehälter
- Schneeschild (saisonal, sofern verfügbar)

BETRIEBSSTOFF IST NICHT TEIL DER MIETE

Benötigt wird bleifreies Benzin für 4-Takt-Motoren. Er kann bei der Buchung optional dazugebucht und wird dann nach Verbrauch abgerechnet, oder der Mieter stellt ihn selbst. Zurückgegeben wird mit dem Betriebsstoffstand der Ausgabe.

TECHNISCHE ECKDATEN

- 70 cm Arbeitsbreite
- Benzinmotor 4-Takt, Fahrtrieb
- Verstellbarer Anstellwinkel
- Bestandsvariante laut Typenschild

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 18 BODEN / FLÄCHE / BAU

Tielbürger TK17

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Maschine sichtprüfen**
 Kehrwalze, Antrieb, Keilriemen, Führungsholm, Bedienhebel und Kupplung prüfen. Walzenbesatz auf Verschleiß kontrollieren.
- 02**  **Arbeitsbereich beurteilen**
 Fläche auf Steine, Draht, Kanten und Schächte prüfen. Kehrrichtung so wählen, dass Kehrgut nicht auf Verkehrsflächen oder Personen geworfen wird.
- 03**  **Betriebsstoffe prüfen**
 Motorölstand am Messstab prüfen, bleifreies Benzin tanken. Kein 2-Takt-Gemisch.
- 04**  **Kraftstoffhahn öffnen**
 Kraftstoffhahn auf ON, Motorschalter auf ON.
- 05**  **Choke setzen**
 Bei kaltem Motor Choke schließen; Gashebel auf Startposition.
- 06**  **Motor starten**
 Fahr- und Walzantrieb ausgekuppelt lassen, Startgriff ziehen. Nach dem Anspringen Choke stufenweise öffnen.
- 07**  **Walze einstellen**
 Kehrwalze auf die Fläche absenken und Anstellwinkel einstellen. Die Walze soll kehren, nicht schleifen – zu tiefe Einstellung verschleißt den Besatz.
- 08**  **Kehrbetrieb freigeben**
 Walzantrieb einkuppeln, dann Fahrtrieb. Bahnen mit Überlappung fahren und Kehrgut in eine Richtung führen.

ASSET 18 BODEN / FLÄCHE / BAU

Tielbürger TK17

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Anstellwinkel bei nachlassender Kehrleistung nachstellen; nicht durch höhere Fahrgeschwindigkeit kompensieren.
-  **Nicht über Bordkanten, Schachtdeckel oder Metallteile kehren.**
-  Bei trockenem Kehrgut mit starker Staubeentwicklung rechnen; Augen- und Atemschutz beachten.
-  Kehrwalze zieht Schnüre, Draht und Folien ein; Fläche vorher absuchen.
-  **Nicht am Hang quer kehren und nicht rückwärts mit laufender Walze ziehen.**

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Fahrtrieb auskuppeln, Walzenantrieb auskuppeln, Walze anheben, Motor ausschalten.
-  Kraftstoffhahn schließen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungeräumt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 65,45 € brutto je Auftrag, das sind 55 € netto (Kehrwalze, Antrieb, Gehäuse). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Betrieb in Wohngebieten, Kur- und Klinikbereichen werktags nur 07:00–20:00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen ganztägig unzulässig.

ASSET 18 BODEN / FLÄCHE / BAU

Tielbürger TK17

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Walze dreht nicht	Kupplung und Keilriemen prüfen. Keine Reparatur durch den Mieter.
Ungleichmäßiges Kehr Bild	Anstellwinkel prüfen und Besatzverschleiß beurteilen.
Ungewöhnliches Geräusch am Antrieb	Sofort stoppen und Gerät zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- gerissener oder fehlender Keilriemen
- defekte Kupplung oder Bedienzug ohne Funktion
- stark verschlissener oder ausgebrochener Walzenbesatz
- Kraftstoff- oder Ölleck

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

PRODUKTSEITE
 tielbuerger.de
 HANDBUCH
 manualslib.de



PRODUKTSEITE
 tielbuerger.de



HANDBUCH
 manualslib.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Bestandsasset: Konfiguration hat laut Typenschild Vorrang vor Katalogangaben. Einsatz auf öffentlichen Flächen erfordert Absicherung durch den Mieter.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.