

ASSET 02

JAGD / REVIER

Naturwerk mobiler Drückjagdbock

Standardisierte Metallflotte · 25 Stück

TYPE-ID ARS-JAG-002 · Hersteller-Ref. SW10878 · Einheiten U01-U25



Verifiziert

KEIN BETRIEBSSTOFF

Passives Asset ohne Antrieb, Energie- oder Medienanschluss.



HERSTELLERHANDBUCH
ANFORDERN
naturwerk-
jagd.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Feste Schuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurze Einweisung an Klappmechanik und Standprüfung;
keine besondere Qualifikation.

LIEFERUMFANG

- Drückjagdbock, klappbar
- Sitzfläche und Rückenlehne
- Bolzen/Sicherungen komplett
- Starterstock (auftragsbezogen)

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Transport-/Lagergestell
- Ersatzschrauben und -sitze

TECHNISCHE ECKDATEN

- Metallausführung, klappbar
- Standardisierte 25er-Flotte, einzeln buchbar
- Transport im Stapel oder Gestell

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe.
Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

Naturwerk mobiler Drückjagdbock

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01  **Standplatz wählen**
Ebener, tragfähiger Boden ohne Gefälle, Wurzelstöcke oder Hohlräume. Ausreichender Abstand zu Fahrwegen, Zäunen und Nachbarständen.
- 02  **Bock aufstellen und aufklappen**
Bock aufrecht stellen und die Beine bis zum Anschlag ausklappen. Auf gleichmäßige Spreizung aller vier Auflagepunkte achten.
- 03  **Alle Verriegelungen schließen**
Sämtliche Bolzen, Splinte und Klappsicherungen vollständig einsetzen und auf Sitz kontrollieren. Kein Bolzen darf fehlen oder lose sein.
- 04  **Auflagepunkte einsinken lassen**
Bock mehrfach belasten, damit sich die Füße setzen. Bei weichem Boden Unterlegplatten oder Bretter verwenden.
- 05  **Standprobe ohne Aufstieg**
Von der Seite kräftig gegen den Rahmen drücken. Kein Wanken, kein Nachgeben einzelner Beine, kein Verwinden.
- 06  **Aufstieg freigeben**
Sitzfläche, Lehne und Trittfläche prüfen. Erst danach besteigen. Nach Standortwechsel Prüfung vollständig wiederholen.

ASSET 02 JAGD / REVIER

Naturwerk mobiler Drückjagdbock

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Einzelnutzung; Belastungsgrenze des Herstellers nicht überschreiten.
-  **Nicht auf Lehne, Armstütze oder Rahmen stellen.**
-  Bei Regen, Frost oder aufweichendem Boden Stand erneut prüfen.
-  Nur eine Person je Bock; Aufstieg nur über die Trittstufen, nicht über die Lehne.

NACH DEM EINSATZ

-  Bolzen und Sicherungen lösen, vollständig am Bock belassen.
-  Zusammenklappen und Transportsicherung setzen.
-  Grobschmutz entfernen, feucht eingelagerte Böcke trocknen lassen.
-  Verformung, Rissbildung oder Korrosion fotografisch dokumentieren.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Absteigen, Ausrüstung entnehmen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 9,52 € brutto je Bock, das sind 8 € netto (gedeckt bei 60 € je Auftrag). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 02 **JAGD / REVIER**

Naturwerk mobiler Drückjagdbock

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Bein wankt oder sinkt ein	Absteigen, Unterlage vergrößern oder Standplatz wechseln.
Bolzen fehlt oder lässt sich nicht sichern	Nicht besteigen. Einheit kennzeichnen und zurückgeben.
Klappmechanik schwergängig	Nicht gewaltsam betätigen; Einheit zur Prüfung zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- fehlender oder beschädigter Bolzen bzw. Splint
- Verformung oder Riss an Rahmen, Bein oder Sitzträger
- durchgerostete Schweißnaht
- Bock steht nach zwei Korrekturversuchen nicht sicher

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

HERSTELLERHANDBUCH ANFORDERN
naturwerk-jagd.de
 PRODUKTSEITE
naturwerk-shop.de



HERSTELLERHANDBUCH ANFORDERN
naturwerk-jagd.de



PRODUKTSEITE
naturwerk-shop.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Aufstellung im Revier liegt in der Verantwortung des Mieters; Standsicherheit und Abstand zu öffentlichen Wegen sind einzuhalten.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.