

ASSET 22 LOGISTIK / MATERIALHANDLING

Crown PTH 50 Handhubwagen

Kurz- und Normalgabel · 2 Einheiten

TYPE-ID ARS-LOG-001 · Hersteller-Ref. PTH50 · Typenschild · Einheiten U01-U02



Bauform bestätigt



HYDRAULIK · HANDBETRIEB

Geschlossenes Hydrauliksystem; kein Nachfüllen durch den Mieter.

**Kein Öffnen des Hydrauliksystems**HERSTELLERHANDBUCH
crown.com

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Sicherheitsschuhe



Handschuhe



Warnweste

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung nach DGUV Vorschrift 68:
Tragfähigkeit, Lastschwerpunkt, Fahren am Gefälle.

LIEFERUMFANG

- Handhubwagen PTH 50
- Deichsel mit Dreistellungshebel
- Gabeln laut Buchung (kurz oder normal)
- Typenschild mit Tragfähigkeitsangabe

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Zweite Einheit als Duo-Buchung

TECHNISCHE ECKDATEN

- Handhubwagen, hydraulisch
- Dreistellungshebel Heben/Neutral/Senken
- Kurz- und Normalgabel im Bestand
- Konfiguration laut Typenschild

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe.
Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 22 LOGISTIK / MATERIALHANDLING

Crown PTH 50 Handhubwagen

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Tragfähigkeit am Typenschild ablesen**
 Zulässige Tragfähigkeit und Gabellänge vom Typenschild übernehmen. Katalogangaben sind nachrangig.
- 02**  **Hubwagen sichtprüfen**
 Gabeln, Lastrollen, Lenkrollen, Deichsel, Dreistellungshebel und Hydraulik prüfen. Kein Ölaustritt am Zylinder.
- 03**  **Hub- und Senkfunktion prüfen**
 Ohne Last einmal vollständig heben und senken. Der Hebel muss in allen drei Stellungen sicher einrasten.
- 04**  **Last aufnehmen**
 Gabeln vollständig unter die Palette fahren, mittig und bis zum Anschlag. Lastschwerpunkt möglichst nah am Fahrzeug.
- 05**  **Anheben**
 Nur so hoch heben wie nötig. Last muss auf beiden Gabeln gleichmäßig aufliegen und darf nicht überstehen.
- 06**  **Fahren**
 Ziehen statt schieben, Last hinter sich führen. Am Gefälle Last immer bergseitig führen. Nicht auf schrägen Flächen abstellen.
- 07**  **Absetzen**
 Auf ebenem, tragfähigem Untergrund absenken, bis die Last vollständig aufliegt. Gabeln erst danach herausziehen.

ASSET 22

LOGISTIK / MATERIALHANDLING

Crown PTH 50 Handhubwagen

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Tragfähigkeit laut Typenschild nicht überschreiten; keine unsymmetrische Last.
-  **Niemals auf dem Hubwagen mitfahren; Personen nicht befördern.**
-  **Nicht über Kabel, Kanten oder Rampen ohne Überfahrerschutz fahren.**
-  Traglast nicht überschreiten, Last mittig aufnehmen und nur auf ebenem, festem Boden bewegen.
-  Nennlast nicht überschreiten, Last mittig aufnehmen und nur auf ebenem, tragfähigem Boden bewegen.
-  **Nicht am Hang abstellen und niemals Personen mitfahren lassen.**

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Last vollständig absenken.
-  Deichsel senkrecht stellen und Hubwagen an einem gesicherten Platz abstellen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 29,75 € brutto je Auftrag, das sind 25 € netto (Gabeln, Rollen, Deichsel). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 22 LOGISTIK / MATERIALHANDLING

Crown PTH 50 Handhubwagen

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Last senkt sich selbsttätig	Last sofort absetzen, nicht darunter arbeiten, Gerät zurückgeben.
Hubfunktion ohne Wirkung	Hebelstellung prüfen; bei fortbestehendem Fehler Gerät zurückgeben.
Rolle blockiert	Fremdkörper entfernen; bei Beschädigung Gerät zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Hydraulikleck oder selbsttätiges Absinken
- verbogene Gabel oder gebrochene Gabelspitze
- defekter Dreistellungshebel
- gebrochene oder blockierte Rolle
- unlesbares Typenschild

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

HERSTELLERHANDBUCH

crown.com

PRODUKTSEITE

crown.com

BEDIENERHANDBÜCHER

crown.com


 HERSTELLERHANDBUCH
 crown.com

 PRODUKTSEITE
 crown.com

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Flurförderzeuge: DGUV Vorschrift 68. Unterweisung des Bedieners ist verpflichtend und im Übergabeprotokoll zu dokumentieren.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.