

ASSET 24

JAGD / REVIER

Gehetec mobile Aufbrechhilfe / Wildgalgen

AHK-Montage mit Seilwinde

TYPE-ID ARS-JAG-005 · Hersteller-Ref. 20001 · Einheiten U01



Verifiziert

KEIN BETRIEBSSTOFF

Passives Asset ohne Antrieb, Energie- oder Medienanschluss.

HERSTELLERHANDBUCH
gehete.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Feste Schuhe



Schutzbrille

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Stützlast, Standsicherheit des Fahrzeugs, Lastbereich, Windenbedienung.

LIEFERUMFANG

- Wildgalgen mit Seilwinde
- Kupplungsaufnahme
- Seil mit Haken
- Bedienkurbel

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Reinigungs-/Desinfektionspaket
- Wildwanne

TECHNISCHE ECKDATEN

- Montage auf Anhängerkupplung
- Integrierte Seilwinde mit Handkurbel
- Für Aufbrechen und Wildhandling im Revier

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

Gehetec mobile Aufbrechhilfe / Wildgalgen

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Fahrzeug sichern**
 Fahrzeug auf ebener, tragfähiger Fläche abstellen, Handbremse anziehen, Gang bzw. Parkstellung einlegen. Bei Gefälle zusätzlich unterlegen.
- 02**  **Galgen aufsetzen**
 Aufnahme auf die Kupplungskugel setzen und vollständig verriegeln. Stützlast von Kupplung und Fahrzeug beachten.
- 03**  **Verriegelung prüfen**
 Galgen kräftig anheben und rütteln. Kein Spiel; Verschluss muss sicher geschlossen sein.
- 04**  **Winde und Seil prüfen**
 Seil über die volle Länge auf Litzenbruch, Knick und Quetschung prüfen. Haken, Sicherungsklappe und Kurbel auf Funktion kontrollieren.
- 05**  **Lastbereich freihalten**
 Bereich unter und neben der Last freihalten. Niemand darf unter die schwebende Last treten.
- 06**  **Wild anschlagen**
 Wild sicher am Haken anschlagen; Sicherungsklappe schließen. Kein improvisiertes Anschlagmittel verwenden.
- 07**  **Anheben**
 Gleichmäßig kurbeln, nicht ruckartig. Nur so hoch heben wie nötig. Last während des Hebens beobachten.
- 08**  **Arbeitsposition freigeben**
 Erst bei ruhig hängender Last und gesicherter Winde am Wild arbeiten.

ASSET 24 **JAGD / REVIER**

Gehetec mobile Aufbrechhilfe / Wildgalgen

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Tragfähigkeit von Galgen und Winde nicht überschreiten.
-  **Niemals unter die schwebende Last treten oder greifen.**
-  Seilwicklung auf der Trommel im Betrieb beobachten; kein Überkreuzlaufen.
-  Last nur langsam anheben und nie unbeaufsichtigt in der Schwebe lassen; Galgen vor jedem Einsatz auf Standsicherheit prüfen.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Last vollständig ablassen und abhängen.
-  Winde entlasten, Galgen abnehmen und Kupplung verschließen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 53,55 € brutto je Auftrag, das sind 45 € netto (einschließlich Desinfektion nach Wildkontakt). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 24 **JAGD / REVIER**

Gehetec mobile Aufbrechhilfe / Wildgalgen

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Winde hält die Last nicht	Last sofort ablassen, Bereich verlassen, Gerät zurückgeben.
Seil läuft überkreuz auf	Last ablassen und Seil neu aufwickeln.
Fahrzeug hebt sich hinten an	Last reduzieren; Stützlast überschritten.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Litzenbruch, Knick oder Quetschung am Seil
- defekte Sicherungsklappe am Haken
- Winde ohne selbsthemmende Wirkung
- spielbehaftete oder defekte Kupplungsaufnahme

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
 gehetec.de

PRODUKTSEITE
 gehetec.de

 HERSTELLERHANDBUCH
 gehetec.de

 PRODUKTSEITE
 gehetec.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Heben von Lasten über Anhängerkupplung: Stützlast von Fahrzeug und Kupplung ist bindend. Hygiene nach Wildkontakt gemäß Wildbrethygiene beachten.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.