

ASSET 28 FORST / VEGETATION

STIHL BG 66 C-E D Laubbläser

Handgeführtes Blasgerät · 27,2 cm³ · schallreduziert mit Katalysator

TYPE-ID ARS-FOR-008 · Hersteller-Ref. 4241 011 1748 · Einheiten U01



Verifiziert

2-TAKT-GEMISCH 1:50

Nur 1:50 anmischen oder STIHL MotoMix / STIHL Gerätebenzin verwenden.

-  **KEIN Diesel**
-  **KEIN reines Benzin**
-  **Kein separates Motoröl einfüllen**



HERSTELLERHANDBUCH
ssc.stihl.com

FOR · Forst

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Schutzbrille



Gehörschutz



Handschuhe



Sicherheitsschuhe



Lange Hose

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Startlogik mit ErgoStart, Gashebelarretierung, Blasrichtung, Aufwirbeln von Staub und Fremdkörpern.

LIEFERUMFANG

- Blasgerät BG 66 C-E D mit Runddüse
- Blasrohr

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Flachdüse
- Dachrinnenreinigungsset

BETRIEBSSTOFF IST NICHT TEIL DER MIETE

Benötigt wird 2-Takt-Gemisch 1:50 oder STIHL MotoMix. Er kann bei der Buchung optional dazugebucht und wird dann nach Verbrauch abgerechnet, oder der Mieter stellt ihn selbst. Zurückgegeben wird mit dem Betriebsstoffstand der Ausgabe.

TECHNISCHE ECKDATEN

- Handgeführtes Blasgerät, STIHL 2-MIX-Motor, 27,2 cm³
- Gewicht rund 4,8 kg, Blaskraft 10 N
- Luftgeschwindigkeit bis 62 m/s, Luftdurchsatz bis 730 m³/h
- Schalldruckpegel 86 dB(A), Schallleistungspegel 99 dB(A)
- Katalysator und integrierter Schalldämpfer, ErgoStart

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 28 **FORST / VEGETATION**

STIHL BG 66 C-E D Laubbläser

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

FOR · Forst

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Gerät sichtprüfen**
 Gehäuse, Blasrohr, Düse, Gashebelsperre und Stopptaster prüfen. Ansauggitter frei von Laub und Gras.
- 02**  **Blasrohr und Düse montieren**
 Blasrohr bis zum Anschlag aufstecken und verriegeln. Ohne montiertes Rohr wird das Gerät nicht ausgegeben: das offene Gebläserad ist ungeschützt.
- 03**  **Kraftstoff prüfen**
 1:50-Gemisch oder STIHL MotoMix. Nur im Freien bei abgekühltem Motor betanken, Tankdeckel fest verschließen, verschütteten Kraftstoff abwischen.
- 04**  **Arbeitsbereich freigeben**
 Blasrichtung festlegen, lose Gegenstände, Kies und Splitt beachten. Fenster, Fahrzeuge und Personen dürfen nicht in der Blasrichtung stehen.
- 05**  **Kaltstartstellung wählen**
 Gerät standsicher ablegen, Kombihebel auf Kaltstart, Kraftstoffhandpumpe gemäß Handbuch betätigen.
- 06**  **Motor starten**
 Gerät festhalten, Startgriff mit ErgoStart ruhig durchziehen. Nach dem Anspringen Kombihebel auf Betrieb zurückstellen.
- 07**  **Leerlauf prüfen**
 Kurz im Leerlauf laufen lassen und Gashebelarretierung prüfen. Unruhiger Leerlauf oder klemmender Gashebel bedeuten: nicht in Betrieb nehmen und melden.

ASSET 28
FORST / VEGETATION

STIHL BG 66 C-E D Laubbläser

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN


Gerät am Griff führen, Düse flach über den Boden halten.



Aufwirbeln vermeiden: bei trockener Fläche vorher anfeuchten, sonst entsteht Staub mit Feinanteil.


Blasstrahl nie auf Personen, Tiere, offene Fenster oder Fahrzeuge richten.


Gehörschutz während der gesamten Arbeitszeit tragen; 86 dB(A) am Ohr.


Kein Betrieb in geschlossenen Räumen: Abgase enthalten Kohlenmonoxid.
NACH DEM EINSATZ


Ansauggitter, Kühlluftöffnungen und Blasrohr von Laub und Gras befreien.



Luftfilter auf Verschmutzung prüfen; bei Staubeinsatz ausblasen.



Bei Lagerung über eine Woche Tank gemäß Handbuch behandeln.



Gehäuseschäden und Fremdkörpertreffer melden und dokumentieren.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN


Gas wegnehmen, Stopptaster betätigen.



Gerät bis zum Stillstand des Gebläserads halten, danach abkühlen lassen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH


Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.



Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.



Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.



Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 41,65 € brutto je Auftrag, das sind 35 € netto (Ansauggitter, Blasrohr, Düse, Kühlluftöffnungen). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Zusätzlich zur allgemeinen Regelung werktags auch 07:00–09:00, 13:00–15:00 und 17:00–20:00 Uhr unzulässig, sofern das Gerät kein EU-Umweltzeichen trägt.

ASSET 28 **FORST / VEGETATION**

STIHL BG 66 C-E D Laubbläser

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Motor läuft unrund oder geht aus	Kraftstoff und Luftfilter prüfen; danach melden.
Blasleistung lässt nach	Ansauggitter auf Verstopfung prüfen. Bleibt es dabei, Gerät zurückgeben.
Ungewöhnliche Vibration	Sofort stoppen: mögliches Fremdkörperproblem am Gebläserad.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Blasrohr oder Düse fehlt oder ist beschädigt
- beschädigtes Ansauggitter oder freiliegendes Gebläserad
- klemmender Gashebel oder defekter Stopptaster
- Kraftstoffleck

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
 ssc.stihl.com

PRODUKTSEITE
 stihl.de

MOTOMIX SICHERHEITSDATENBLATT
 stihl.de

 HERSTELLERHANDBUCH
 ssc.stihl.com

 PRODUKTSEITE
 stihl.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Gerät im Freien nach 32. BImSchV: Laubbläser unterliegen in Wohn-, Kur- und Klinikbereichen den verschärften Betriebszeiten. Einweisung ist Voraussetzung der Ausgabe; setzt der Mieter eigene Beschäftigte ein, trifft ihn zusätzlich BetrSichV § 12.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.

ASSET 28 **FORST / VEGETATION**

STIHL BG 66 C-E D Laubbläser

Aufsätze · Montage, Zweck und Grenzen

Die Wechselfolge der vorigen Seite gilt unverändert; hier steht je Aufsatz nur das Abweichende.

L01 · RUNDDÜSE (SERIE)

Wofür	Laub, Schnittgut und loser Schmutz auf Wegen und Rasen
Vor der Montage	Düse bis zum Anschlag aufstecken und verriegeln; ohne montiertes Rohr wird nicht ausgegeben.
Grenze	Bündelt den Strahl. Auf Kies und Splitt Leistung zurücknehmen, sonst werden Steine geschleudert.

L02 · FLACHDÜSE

Wofür	Festsitzender Schmutz auf befestigten Flächen
Vor der Montage	Runddüse abziehen, Flachdüse aufstecken und Verriegelung prüfen.
Grenze	Höhere Strahlgeschwindigkeit auf kleiner Fläche: nicht auf Beete, Mulch oder lose Abdeckungen richten.

L03 · DACHRINNENREINIGUNGSSET

Wofür	Ausblasen von Dachrinnen vom Boden aus
Vor der Montage	Rohrsegmente vollständig ineinanderstecken und sichern; Gerät nur mit sicherem Stand führen.
Grenze	Nicht von Leitern aus verwenden. Ab etwa drei Metern Rohrlänge wird das Gerät kopflastig; auf Freileitungen achten.

IMMER

Nur freigegebene Aufsätze. Drehrichtung, Verriegelung und Schutzteile vor jedem Start prüfen.