

ASSET 31 BODEN / FLÄCHE / BAU

Wacker Neuson ET08 Microbagger

Minibagger 1,0 t · Gartentorbreite 700 mm · Diesel

TYPE-ID ARS-BOD-005 · Hersteller-Ref. ET08 · Einheiten U01



Verifiziert

DIESEL

Nur Dieseldieselkraftstoff nach EN 590. Tankdeckel und Umgebung vor dem Befüllen reinigen; kein Betanken bei laufendem Motor.

-  **KEIN Benzin**
-  **KEIN 2-Takt-Gemisch**
-  **Keine Zündquellen**



HERSTELLERHANDBUCH
wackerneuson.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Helm



Gehörschutz



Handschuhe



Sicherheitsschuhe



Warnweste

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung verpflichtend: Standsicherheit, Schwenkbereich, Planierschild, Löffelwechsel, Verladen und Transportsicherung.

LIEFERUMFANG

- Microbagger ET08 mit Schnellwechsler MS01
- Tieflöffel 300 mm und 600 mm
- Planierschild

BUCHBARE OPTIONEN

001	Tieflöffel 300 mm Leitungsgräben und schmale Gräben	17,85 €/Tag
002	Tieflöffel 600 mm Baugruben, Pflanzlöcher, Aushub	17,85 €/Tag
003	Grabenräumlöffel 800 mm Böschungen, Planieren, Räumen	22,61 €/Tag
004	Hydraulikhammer Fundamente, Beton, gefrorener Boden	105,91 €/Tag

BETRIEBSSTOFF IST NICHT TEIL DER MIETE

Benötigt wird Dieseldieselkraftstoff. Er kann bei der Buchung optional dazugebucht und wird dann nach Verbrauch abgerechnet, oder der Mieter stellt ihn selbst. Zurückgegeben wird mit dem Betriebsstoffstand der Ausgabe.

TECHNISCHE ECKDATEN

- Einsatzgewicht rund 1.029 bis 1.115 kg, Transportbreite 700 mm, verbreiterbar
- Grabtiefe 1.766 mm, Reichweite 2.850 mm, Planierschildbreite 700 mm
- Yanmar 3TNV70 Dreizylinder-Diesel, 8,9 kW
- Schnellwechsler MS01, Zusatzhydraulik für Hammer vorbereitet
- Gartentordurchfahrt ab 70 cm als Alleinstellungsmerkmal

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

Wacker Neuson ET08 Microbagger

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01  **Maschine sichtprüfen**
Ketten, Laufrollen, Hydraulikschläuche, Zylinder, Schnellwechsler und Löffelverriegelung prüfen. Ölspuren bedeuten: nicht in Betrieb nehmen und melden.
- 02  **Betriebsstoffe prüfen**
Motorölstand, Kühlmittel und Hydraulikölstand am Schauglas kontrollieren, Dieselvorrat prüfen.
- 03  **Arbeitsbereich freigeben**
Untergrund, Böschungskanten, Leitungen und Schächte prüfen; Leitungsauskunft einholen. Schwenkbereich absperren.
- 04  **Motor starten**
Sicherheitshebel in Neutralstellung, Motor starten, warmlaufen lassen und Hydraulik langsam anfahren.
- 05  **Löffelverriegelung prüfen**
Nach jedem Werkzeugwechsel Verriegelung des Schnellwechslers sichtbar und von Hand prüfen.
- 06  **Funktionsprobe**
Fahrantrieb, Schwenkwerk, Planierschild und Ausleger im Leerlauf durchfahren.

ASSET 31 BODEN / FLÄCHE / BAU

Wacker Neuson ET08 Microbagger

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Standsicherheit beachten: Planierschild in Arbeitsrichtung absenken, nicht am Hang quer arbeiten.
-  **Niemand hält sich im Schwenkbereich oder unter dem Ausleger auf.**
-  Traglasttabelle einhalten; Heben nur mit zugelassenem Lasthaken und Lasthalteventil.
-  **Kein Verbreitern des Unterwagens bei angehobener Maschine und kein Transport von Personen.**

NACH DEM EINSATZ

-  Ketten, Laufwerk, Löffel und Planierschild von Erde befreien.
-  Ketten-, Schlauch- und Zylinderzustand prüfen, Schmierstellen nach Plan abschmieren.
-  Diesel nachfüllen oder Stand dokumentieren, Wasserabscheider prüfen.
-  Betriebsstunden ablesen und mit Schäden im Protokoll festhalten.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Ausleger und Planierschild absetzen, Motor im Leerlauf abkühlen lassen, dann abstellen.
-  Zündschlüssel abziehen, Sicherheitshebel hochklappen, Maschine gegen unbefugte Nutzung sichern.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 113,05 € brutto je Auftrag, das sind 95 € netto (Laufwerk, Löffel, Planierschild, Aufstieg). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Betrieb in Wohngebieten, Kur- und Klinikbereichen werktags nur 07:00–20:00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen ganztägig unzulässig.

ASSET 31 BODEN / FLÄCHE / BAU

Wacker Neuson ET08 Microbagger

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Hydraulikleistung lässt nach	Öltemperatur und Ölstand prüfen; danach melden.
Kette springt oder schlägt	Sofort stoppen, Kettenspannung prüfen lassen, Gerät zurückgeben.
Ölspur am Zylinder oder Schlauch	Sofort stoppen und Gerät zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Leckage an Hydraulik, Motor oder Getriebe
- beschädigte oder gerissene Kette
- defekte Löffelverriegelung am Schnellwechsler
- fehlende oder abgelaufene Prüfung nach DGUV Vorschrift 54 bei Hebeeinsatz

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
wackerneuson.de
PRODUKTSEITE
wackerneuson.de

 HERSTELLERHANDBUCH
wackerneuson.de

 PRODUKTSEITE
wackerneuson.de
GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Erdbaumaschine: Einweisung ist Voraussetzung der Ausgabe. Beim Einsatz Transport auf dem eigenen Anhänger freigegeben (1.077 kg). Heben nur nach der Regel für den Frontheben-Einsatz mit rund 250 kg. zum Heben gilt die jährliche Prüfung nach DGUV Vorschrift 54 mit Lasthaken und Lasthalteventil; Leitungsauskunft vor Grabarbeiten ist Sache des Mieters.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.

ASSET 31 BODEN / FLÄCHE / BAU

Wacker Neuson ET08 Microbagger

Aufsätze · Montage, Zweck und Grenzen

Die Wechselfolge der vorigen Seite gilt unverändert; hier steht je Aufsatz nur das Abweichende.

M01 · TIEFLÖFFEL 300 MM (SERIE)

Wofür	Leitungsgräben, schmale Gräben
Vor der Montage	Löffel in den Schnellwechsler einhängen, Verriegelung schließen und von Hand prüfen.
Grenze	Schmale Löffel erzeugen hohe Grabkräfte: nicht seitlich hebeln, Zähne nicht als Brechwerkzeug nutzen.

M02 · TIEFLÖFFEL 600 MM (SERIE)

Wofür	Baugruben, Pflanzlöcher, Aushub
Vor der Montage	Verriegelung prüfen, Zähne und Schneide auf Verschleiß kontrollieren.
Grenze	Mit breitem Löffel sinkt die Ausbrechkraft; nicht mit dem Fahrtrieb nachschieben.

M03 · GRABENRÄUMLÖFFEL 800 MM

Wofür	Böschungen, Planieren, Räumen
Vor der Montage	Nur ohne Zähne verwenden; Schwenkzylinder auf Dichtheit prüfen.
Grenze	Nicht zum Graben in gewachsenem Boden verwenden; die Schneide verbiegt.

M04 · HYDRAULIKHAMMER

Wofür	Fundamente, Beton, gefrorener Boden
Vor der Montage	Zusatzhydraulik anschließen, Meißel fetten, Druck- und Rücklaufleitung auf Dichtheit prüfen.
Grenze	Nicht als Hebel verwenden und nicht im Leerschlag betreiben; Vibrationsbelastung begrenzen und Nachbarschaft vorab informieren.

IMMER

Nur freigegebene Aufsätze. Drehrichtung, Verriegelung und Schutzteile vor jedem Start prüfen.