

ASSET 36 TROCKNUNG / KLIMA

Trotec TTK 170 ECO Bautrockner

Kondenstrockner 50-l-Klasse · 230 V · Heißgasabtauung · Betriebsstundenzähler

TYPE-ID ARS-TRO-001 · Hersteller-Ref. 1120001120 · Einheiten U01



Verifiziert

230 V · SCHUKO

Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI betreiben.

⚡ **Nicht bei beschädigter Leitung**

💧 **Kein Betrieb in stehendem Wasser**



HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Aufstellung, Kondensatführung, Betriebsstundenzähler, Türen und Fenster geschlossen halten, Zieltemperatur und Laufzeit.

LIEFERUMFANG

- Kondenstrockner TTK 170 ECO mit Fahrgestell
- Kondensatbehälter
- augite Kurzanleitung zum Asset

BUCHBARE OPTIONEN

001	Externe Kondensatpumpe Dauerbetrieb ohne Gefälleablauf	4,76 €/Tag
002	Hygrostat HG 110 Feuchteabhängige Regelung statt Dauerlauf	3,57 €/Tag
003	Turbolüfter TFV 30 S Beschleunigt die Trocknung deutlich	10,71 €/Tag

TECHNISCHE ECKDATEN

- Entfeuchtungsleistung bis 52 l/24 h bei 30 °C und 80 Prozent
- Luftleistung 350 m³/h, Leistungsaufnahme 820 W
- Arbeitsbereich 5 bis 32 °C und 30 bis 90 Prozent relative Feuchte
- Kältemittel R290, Heißgasabtauung, Betriebsstundenzähler
- Maße 49,5 × 45,5 × 90 cm, Gewicht 31 kg, Schallpegel 56 dB(A)

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabezustand steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

Trotec TTK 170 ECO Bautrockner

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Gerät sichtprüfen**
Gehäuse, Schutzgitter, Netzleitung, Stecker und Bedienelemente prüfen. Beschädigte Leitung oder gerissene Zugentlastung bedeuten: nicht in Betrieb nehmen und melden.
- 02**  **Prüfstatus prüfen**
Prüfplakette lesbar und Frist nicht abgelaufen. Ohne gültigen Prüfstatus keine Ausgabe.
- 03**  **Anschluss beim Mieter klären**
230 V / 16 A Schuko. Standardverlängerung ist die DuroConn 25 m; keine Kabeltrommel im aufgerollten Zustand.
- 04**  **Speisepunkt prüfen**
Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD betreiben; Leitung vollständig abrollen, keine Reihenschaltung mehrerer Verlängerungen.
- 05**  **Funktionsprobe**
Gerät einschalten, Lüfter und Verdichter hören, Kondensatfluss nach wenigen Minuten prüfen.

ASSET 36

TROCKNUNG / KLIMA

Trotec TTK 170 ECO Bautrockner

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Frei aufstellen: mindestens 30 cm Abstand ringsum, Ansaug- und Ausblasöffnung nicht abdecken.
-  **Nicht in Räumen unter 5 °C oder über 32 °C betreiben; nicht mit offenen Fenstern und Türen.**
-  Kondensatweg täglich prüfen: Behälter leeren oder Schlauch mit Gefälle und ohne Knick führen.
-  Betriebsstunden und Raumklima bei Beginn und Ende festhalten; das ist die Grundlage der Trocknungsdokumentation.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen.
-  Kondensatbehälter vollständig entleeren, Schlauch abkuppeln und leerlaufen lassen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungerneigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 41,65 € brutto je Auftrag, das sind 35 € netto (Filter, Ansauggitter, Behälter, Kondensatweg). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

NACH DEM EINSATZ

-  Gehäuse, Ansauggitter und Filter reinigen; Filterzustand dokumentieren.
-  Behälter, Schwimmer und Ablauf trocken legen, sonst Geruchsbildung.
-  Netzleitung, Stecker, Rollen und Griff prüfen.
-  Betriebsstundenstand notieren und mit der Ausgabe abgleichen.

ASSET 36 TROCKNUNG / KLIMA

Trotec TTK 170 ECO Bautrockner

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBSACHTUNG	HANDLUNG
Gerät läuft, entfeuchtet aber nicht	Raumtemperatur und Fenster prüfen; unter 5 °C arbeitet der Kondenstrockner nicht.
Wasser tritt aus	Sofort ausschalten, Netzstecker ziehen, Gerät zurückgeben.
Abtauung läuft dauernd	Raumtemperatur prüfen; bleibt es dabei, Gerät zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- beschädigte Netzleitung oder Stecker
- Kältemittelgeruch oder sichtbare Leckage
- defekter Schwimmerschalter oder undichter Kondensatweg
- fehlender oder abgelaufener Prüfstatus

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com
PRODUKTSEITE
de.trotec.com

 HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com

 PRODUKTSEITE
de.trotec.com
GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Ortsveränderliches elektrisches Betriebsmittel: Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus. Kältemittel R290 ist brennbar; Gerät nicht öffnen, bei Leckageverdacht außer Betrieb nehmen und lüften.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.