

ASSET 37 TROCKNUNG / KLIMA

Master B 3 Elektroheizer 3,3 kW

Bauheizer 230 V · integrierter Thermostat · 510 m³/h · IP24

TYPE-ID ARS-TRO-002 · Hersteller-Ref. B 3 · Einheiten U01



Verifiziert

230 V · SCHUKO

Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI betreiben.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**💧 **Kein Betrieb in stehendem Wasser**HERSTELLERHANDBUCH
danthermgroup.com

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Aufstellung und Mindestabstände, Thermostat, Nachlauf des Lüfters, zulässiger Anschluss und Verbot der Abdeckung.

TECHNISCHE ECKDATEN

- Heizleistung 1,65 und 3,3 kW, Luftleistung 510 m³/h
- Anschluss 230 V, Nennstrom 14,5 A, CEE 230 V/16 A/3-polig
- Integrierter Raumthermostat, Lüfterbetrieb ohne Heizung, Überhitzungsschutz
- Schutzart IP24, Maße 26 × 26 × 41 cm, Gewicht 5,1 kg
- Betrieb an Schuko nur über die zugeordnete KALLE Adapterleitung 117600-006

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

LIEFERUMFANG

- Elektroheizer Master B 3
- Fest zugeordnete KALLE Adapterleitung Schuko auf CEE 230 V / 16 A, 1,5 m
- augite Kurzanleitung zum Asset

BUCHBARES ZUBEHÖR

- KALLE Schuko-Verlängerung 25 m

ASSET 37 TROCKNUNG / KLIMA

Master B 3 Elektroheizer 3,3 kW

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Gerät sichtprüfen**
Gehäuse, Schutzgitter, Netzleitung, Stecker und Bedienelemente prüfen. Beschädigte Leitung oder gerissene Zugentlastung bedeuten: nicht in Betrieb nehmen und melden.
- 02**  **Prüfstatus prüfen**
Prüfplakette lesbar, Frist nicht abgelaufen. Ohne gültigen Prüfstatus keine Ausgabe.
- 03**  **Anschluss beim Mieter klären**
230 V / 16 A Schuko. Das Gerät hat einen CEE-Anschluss; der fest zugeordnete Adapter 61483 gehört zwingend dazu.
- 04**  **Speisepunkt prüfen**
Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD betreiben; Leitung vollständig abrollen, keine Reihenschaltung.
- 05**  **Funktionsprobe**
Heiz- und Lüfterstufe kurz testen, Thermostat durchdrehen, Nachlauf prüfen.

ASSET 37 TROCKNUNG / KLIMA

Master B 3 Elektroheizer 3,3 kW

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Frei aufstellen, Ansaug- und Ausblasseite freihalten, Mindestabstand zu brennbaren Stoffen einhalten.
-  **Nicht abdecken, nicht in explosionsgefährdeten Bereichen und nicht unbeaufsichtigt in Wohnräumen betreiben.**
-  Nennstrom 14,5 A an 230 V; Leitungsquerschnitt und Absicherung des Mieters vorher prüfen.
-  Gehäuse und Ausblasgitter werden heiß; nach dem Abschalten Nachlaufzeit des Lüfters abwarten.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Über den Thermostat auf Null stellen, Lüfter nachlaufen lassen, dann ausschalten.
-  Erst nach dem Nachlauf Netzstecker ziehen; Gerät abgekühlt transportieren.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungerneigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 29,75 € brutto je Auftrag, das sind 25 € netto (Gehäuse, Schutzgitter, Lüfterbereich). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

NACH DEM EINSATZ

-  Gehäuse, Schutzgitter und Lüfterbereich staubfrei reinigen.
-  Netzleitung, Stecker, Thermostat und Überhitzungsschutz prüfen.
-  Trocken lagern, Leitung locker aufwickeln.
-  Auffälligkeiten wie Schmorgeruch oder Verfärbung sofort melden.

ASSET 37 TROCKNUNG / KLIMA

Master B 3 Elektroheizer 3,3 kW

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBSACHTUNG	HANDLUNG
Gerät schaltet ab und wieder ein	Normal: Thermostatregelung. Bleibt es aus, Überhitzungsschutz prüfen lassen.
Schmorgeruch oder Verfärbung am Stecker	Sofort ausschalten, Netzstecker ziehen, Gerät zurückgeben.
Lüfter läuft nicht	Nicht weiter heizen; Gerät zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- beschädigte Netzleitung, Stecker oder Kupplung
- Schmor- oder Verfärbungsspuren an Kontakten
- defekter Thermostat oder Überhitzungsschutz
- fehlender oder abgelaufener Prüfstatus

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

HERSTELLERHANDBUCH
 danthermgroup.com
 PRODUKTSEITE
 danthermgroup.com



HERSTELLERHANDBUCH PRODUKTSEITE
 danthermgroup.com danthermgroup.com

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Ortsveränderliches elektrisches Betriebsmittel: Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus. Die KALLE Adapterleitung 117600-006 ist Bestandteil des Anschlusskonzepts und wird mit dem Gerät geprüft.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.