

ASSET 38 TROCKNUNG / KLIMA

# Master B 9 Elektroheizer 9 kW

Bauheizer 400 V · CEE 16 A · integrierter Thermostat · 800 m<sup>3</sup>/h

TYPE-ID ARS-TRO-003 · Hersteller-Ref. B 9 · Einheiten U01



Verifiziert

**400 V · CEE 16 A**

Drehstromanschluss; Drehfeld und Schutzeinrichtung vor Nutzung prüfen.

- ✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**
- ⊘ **Keine Reparatur durch den Mieter**



HERSTELLERHANDBUCH  
danthermgroup.com

## SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

## NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung: Drehstromanschluss und Absicherung, Aufstellung, Thermostat, Nachlauf, Abdeckungsverbot.

## TECHNISCHE ECKDATEN

- Heizleistung bis 9 kW, Luftleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- Anschluss 400 V, CEE 16 A/5-polig, Nennstrom 13 A
- Integrierter Raumthermostat, Lüfterbetrieb, Überhitzungsschutz
- Schutzart IP24, Maße 34 × 42 × 44 cm, Gewicht 9,3 kg
- Baustromverteiler G-M24 und CEE16-Verlängerung 25 m als passende Infrastruktur

## DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

## LIEFERUMFANG

- Elektroheizer Master B 9
- augite Kurzanleitung zum Asset

## BUCHBARES ZUBEHÖR

- KALLE CEE-Verlängerung 400 V / 16 A, 25 m

## Master B 9 Elektroheizer 9 kW

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

### VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Gerät sichtprüfen**  
Gehäuse, Schutzgitter, Netzleitung, Stecker und Bedienelemente prüfen. Beschädigte Leitung oder gerissene Zugentlastung bedeuten: nicht in Betrieb nehmen und melden.
- 02**  **Prüfstatus prüfen**  
Prüfplakette lesbar, Frist nicht abgelaufen. Ohne gültigen Prüfstatus keine Ausgabe.
- 03**  **Anschluss beim Mieter klären**  
400 V / 16 A CEE, fünfpolig. Standardverlängerung ist die KALLE 117811-026 mit 25 m.
- 04**  **Speisepunkt prüfen**  
Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD betreiben; Leitung vollständig abrollen, keine Reihenschaltung.
- 05**  **Funktionsprobe**  
Beide Heizstufen und den Lüfterbetrieb kurz testen, Drehfeld am Verteiler prüfen.

**ASSET 38 TROCKNUNG / KLIMA**

## Master B 9 Elektroheizer 9 kW

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

### NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Frei aufstellen, Ansaug- und Ausblasseite freihalten, Mindestabstand zu brennbaren Stoffen einhalten.
-  **Nicht abdecken, nicht in explosionsgefährdeten Bereichen und nicht unbeaufsichtigt in Wohnräumen betreiben.**
-  Nennstrom 13 A an 400 V; Leitungsquerschnitt und Absicherung des Mieters vorher prüfen.
-  Gehäuse und Ausblasgitter werden heiß; nach dem Abschalten Nachlaufzeit des Lüfters abwarten.

### NACH DEM EINSATZ

-  Gehäuse, Schutzgitter und Lüfterbereich staubfrei reinigen.
-  Netzleitung, Stecker, Thermostat und Überhitzungsschutz prüfen.
-  Trocken lagern, Leitung locker aufwickeln.
-  Auffälligkeiten wie Schmorgeruch oder Verfärbung sofort melden.

### STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Über den Thermostat auf Null stellen, Lüfter nachlaufen lassen, dann ausschalten.
-  Erst nach dem Nachlauf Netzstecker ziehen; Gerät abgekühlt transportieren.

### RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

#### UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 29,75 € brutto je Auftrag, das sind 25 € netto (Gehäuse, Schutzgitter, Lüfterbereich). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

**ASSET 38** TROCKNUNG / KLIMA

## Master B 9 Elektroheizer 9 kW

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

### STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

| BEOBSACHTUNG                                   | HANDLUNG                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gerät schaltet ab und wieder ein</b>        | Normal: Thermostatregelung. Bleibt es aus, Überhitzungsschutz prüfen lassen. |
| <b>Schmorgeruch oder Verfärbung am Stecker</b> | Sofort ausschalten, Netzstecker ziehen, Gerät zurückgeben.                   |
| <b>Lüfter läuft nicht</b>                      | Nicht weiter heizen; Gerät zurückgeben.                                      |

### SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- beschädigte Netzleitung, Stecker oder Kupplung
- Schmor- oder Verfärbungsspuren an Kontakten
- defekter Thermostat oder Überhitzungsschutz
- fehlender oder abgelaufener Prüfstatus

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

### HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

HERSTELLERHANDBUCH  
danthermgroup.com  
PRODUKTSEITE  
danthermgroup.com



HERSTELLERHANDBUCH  
danthermgroup.com

#### GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

**Rechtlicher Rahmen:** Drehstromgerät: Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus und nur an ordnungsgemäß abgesichertem CEE-16-A-Speisepunkt mit RCD.

#### IM NOTFALL

**112** bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.