

ASSET 39 TROCKNUNG / KLIMA

Master B 15 Elektroheizer 15 kW

Bauheizer 400 V · CEE 32 A · 1.700 m³/h · Rohbau und Halle

TYPE-ID ARS-TRO-004 · Hersteller-Ref. B 15 · Einheiten U01



Verifiziert

⚡ **400 V · CEE 16 A**

Drehstromanschluss; Drehfeld und Schutzeinrichtung vor Nutzung prüfen.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**

⊘ **Keine Reparatur durch den Mieter**



HERSTELLERHANDBUCH
danthermgroup.com

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung: 32-A-Anschluss und Absicherung, Aufstellung im Rohbau, Thermostat, Nachlauf, Abdeckungsverbot.

LIEFERUMFANG

- Elektroheizer Master B 15
- augite Kurzanleitung zum Asset

BUCHBARES ZUBEHÖR

- KALLE CEE-Verlängerung 400 V / 32 A, 25 m

TECHNISCHE ECKDATEN

- Heizleistung bis 15 kW, Luftleistung 1.700 m³/h
- Anschluss 400 V, CEE 32 A/5-polig, Nennstrom 22 A
- Integrierter Raumthermostat, Lüfterbetrieb, Überhitzungsschutz
- Schutzart IP24, Maße 35 × 47 × 49 cm, Gewicht 15 kg
- Nur mit der KALLE CEE-32-A-Verlängerung 400 V (5G6); 230-V/32-A-Leitungen sind nicht kompatibel

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 39 TROCKNUNG / KLIMA

Master B 15 Elektroheizer 15 kW

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Gerät sichtprüfen**
Gehäuse, Schutzgitter, Netzleitung, Stecker und Bedienelemente prüfen. Beschädigte Leitung oder gerissene Zugentlastung bedeuten: nicht in Betrieb nehmen und melden.
- 02**  **Prüfstatus prüfen**
Prüfplakette lesbar, Frist nicht abgelaufen. Ohne gültigen Prüfstatus keine Ausgabe.
- 03**  **Anschluss beim Mieter klären**
400 V / 32 A CEE, fünfpolig. Die 230-V/32-A-Leitung ist einphasig und ausdrücklich nicht geeignet; passend ist die KALLE 117812-29 mit 5G6.
- 04**  **Speisepunkt prüfen**
Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD betreiben; Leitung vollständig abrollen, keine Reihenschaltung.
- 05**  **Funktionsprobe**
Beide Heizstufen und Lüfterbetrieb testen, Drehfeld und Absicherung am Speisepunkt prüfen.

ASSET 39

TROCKNUNG / KLIMA

Master B 15 Elektroheizer 15 kW

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Frei aufstellen, Ansaug- und Ausblasseite freihalten, Mindestabstand zu brennbaren Stoffen einhalten.
-  **Nicht abdecken, nicht in explosionsgefährdeten Bereichen und nicht unbeaufsichtigt in Wohnräumen betreiben.**
-  Nennstrom 22 A an 400 V; Leitungsquerschnitt und Absicherung des Mieters vorher prüfen.
-  Gehäuse und Ausblasgitter werden heiß; nach dem Abschalten Nachlaufzeit des Lüfters abwarten.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Über den Thermostat auf Null stellen, Lüfter nachlaufen lassen, dann ausschalten.
-  Erst nach dem Nachlauf Netzstecker ziehen; Gerät abgekühlt transportieren.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 41,65 € brutto je Auftrag, das sind 35 € netto (Gehäuse, Schutzgitter, Lüfterbereich). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

NACH DEM EINSATZ

-  Gehäuse, Schutzgitter und Lüfterbereich staubfrei reinigen.
-  Netzleitung, Stecker, Thermostat und Überhitzungsschutz prüfen.
-  Trocken lagern, Leitung locker aufwickeln.
-  Auffälligkeiten wie Schmorgeruch oder Verfärbung sofort melden.

ASSET 39 TROCKNUNG / KLIMA

Master B 15 Elektroheizer 15 kW

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBSACHTUNG	HANDLUNG
Gerät schaltet ab und wieder ein	Normal: Thermostatregelung. Bleibt es aus, Überhitzungsschutz prüfen lassen.
Schmorgeruch oder Verfärbung am Stecker	Sofort ausschalten, Netzstecker ziehen, Gerät zurückgeben.
Lüfter läuft nicht	Nicht weiter heizen; Gerät zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- beschädigte Netzleitung, Stecker oder Kupplung
- Schmor- oder Verfärbungsspuren an Kontakten
- defekter Thermostat oder Überhitzungsschutz
- fehlender oder abgelaufener Prüfstatus

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

HERSTELLERHANDBUCH
danthermgroup.com
PRODUKTSEITE
danthermgroup.com



HERSTELLERHANDBUCH
danthermgroup.com

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Drehstromgerät mit 32 A: Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus, passender 400-V-Leitung und ordnungsgemäß abgesichertem Speisepunkt.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.