

ASSET 40 TROCKNUNG / KLIMA

Trotec TFV 30 S Turbolüfter

Radialgebläse · 2.250 m³/h · drei Stufen · Serviceteckdose

TYPE-ID ARS-TRO-005 · Hersteller-Ref. 1510003031 · Einheiten U01



Verifiziert

230 V · SCHUKO

Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI betreiben.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**💧 **Kein Betrieb in stehendem Wasser**HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Aufstellpositionen, Stufenwahl, Schutzgitter, Kabelführung.

LIEFERUMFANG

- Turbolüfter TFV 30 S
- augite Kurzanleitung zum Asset

BUCHBARE OPTIONEN

001

3er-Luftverteiler
Luftstrom auf drei Schläuche verteilen

4,17 €/Tag

TECHNISCHE ECKDATEN

- Luftleistung bis 2.250 m³/h in drei Stufen
- Radialgebläse mit mehreren Aufstellpositionen
- Integrierte Servicesteckdose zum Durchschleifen
- Leistungsaufnahme rund 10 A-Klasse, 230 V
- Zubehör: 3er-Verteiler für Ø-100-mm-Schläuche

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 40**TROCKNUNG / KLIMA**

Trotec TFV 30 S Turbolüfter

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Gerät sichtprüfen**
Gehäuse, Schutzgitter, Netzleitung, Stecker und Bedienelemente prüfen. Beschädigte Leitung oder gerissene Zugentlastung bedeuten: nicht in Betrieb nehmen und melden.
- 02**  **Prüfstatus prüfen**
Prüfplakette lesbar, Frist nicht abgelaufen. Ohne gültigen Prüfstatus keine Ausgabe.
- 03**  **Anschluss beim Mieter klären**
230 V / 16 A Schuko; die Servicesteckdose am Gerät nur für weitere Trocknungsgeräte im zulässigen Rahmen nutzen.
- 04**  **Speisepunkt prüfen**
Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD betreiben; Leitung vollständig abrollen, keine Reihenschaltung.
- 05**  **Funktionsprobe**
Alle drei Stufen kurz laufen lassen, Laufruhe und Lagergeräusch prüfen.

ASSET 40 TROCKNUNG / KLIMA

Trotec TFV 30 S Turbolüfter

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  In eine der freigegebenen Aufstellpositionen bringen; Gerät muss kippsicher stehen.
-  **Schutzgitter nie entfernen und den Luftweg nicht mit Textilien abdecken.**
-  Leitung so führen, dass niemand stolpert; bei Türdurchgängen Kabelbrücke verwenden.
-  Bei Dauerbetrieb in kleinen Räumen Gehörschutz tragen.

NACH DEM EINSATZ

-  Gehäuse, Schutzgitter und Luftwege von Staub befreien.
-  Leitung, Stecker, Servicesteckdose und Laufruhe prüfen.
-  Trocken und staubgeschützt lagern.
-  Ungewöhnliche Lagergeräusche melden.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Auf Stufe null stellen und ausschalten.
-  Netzstecker ziehen, Leitung locker aufwickeln.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungeräumt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 29,75 € brutto je Auftrag, das sind 25 € netto (Gehäuse, Schutzgitter, Luftwege). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 40 TROCKNUNG / KLIMA

Trotec TFV 30 S Turbolüfter

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Gerät läuft nur auf einer Stufe	Stufenschalter melden, Gerät zurückgeben.
Lautes Lagergeräusch	Sofort ausschalten und Gerät zurückgeben.
Servicesteckdose ohne Funktion	Nicht überbrücken; melden.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- beschädigte Netzleitung oder Servicesteckdose
- beschädigtes oder fehlendes Schutzgitter
- unruhiger Lauf oder Lagergeräusch
- fehlender oder abgelaufener Prüfstatus

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

 HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com

 PRODUKTSEITE
de.trotec.com

 HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com

 PRODUKTSEITE
de.trotec.com
GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Ortsveränderliches elektrisches Betriebsmittel: Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.