

ASSET 41 TROCKNUNG / KLIMA

Trotec Kondensatpumpe extern

Automatische Kondensatpumpe · Förderhöhe bis 5 m · Dauerbetrieb

TYPE-ID ARS-TRO-006 · Hersteller-Ref. 6100003020 · Einheiten U01



Verifiziert

230 V · SCHUKO

Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI betreiben.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**⚠ **Kein Betrieb in stehendem Wasser**HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Anschluss an den Trockner, Schlauchführung, Rückschlagventil, Probeförderung.

TECHNISCHE ECKDATEN

- Fördermenge rund 58 l/h, Förderhöhe bis 5 m
- Automatischer Schwimmerbetrieb, Rückschlagventil im Lieferumfang
- Anschluss 230 V, für Dauerbetrieb geeignet
- Vorgesehen für den TTK 170 ECO ohne Gefälleablauf

LIEFERUMFANG

- Externe Kondensatpumpe
- Schlauchset
- augite Kurzanleitung zum Asset

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Kondenstrockner TTK 170 ECO

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 41 TROCKNUNG / KLIMA

Trotec Kondensatpumpe extern

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Gerät sichtprüfen**
Gehäuse, Schutzgitter, Netzleitung, Stecker und Bedienelemente prüfen. Beschädigte Leitung oder gerissene Zugentlastung bedeuten: nicht in Betrieb nehmen und melden.
- 02**  **Prüfstatus prüfen**
Prüfplakette lesbar, Frist nicht abgelaufen. Ohne gültigen Prüfstatus keine Ausgabe.
- 03**  **Anschluss beim Mieter klären**
230 V Schuko; die Pumpe wird zusammen mit dem Trockner betrieben.
- 04**  **Speisepunkt prüfen**
Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD betreiben; Leitung vollständig abrollen, keine Reihenschaltung.
- 05**  **Funktionsprobe**
Probeförderung mit Wasser durchführen, Dichtheit und Rückschlagventil prüfen.

ASSET 41 TROCKNUNG / KLIMA

Trotec Kondensatpumpe extern

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Ablaufschlauch steigend und knickfrei bis zum Ablauf führen; Ende gegen Herausrutschen sichern.
-  **Kein Fördern von Fett, Chemikalien oder verschmutztem Bauwasser.**
-  Bei Dauerbetrieb täglich Pumpensumpf und Schlauchweg kontrollieren.
-  Undichtigkeiten sofort melden; Wasserschaden ist der teuerste Folgeschaden.

NACH DEM EINSATZ

-  Pumpensumpf, Schwimmer und Schläuche reinigen und trocknen.
-  Rückschlagventil, Anschlüsse und Leitung prüfen.
-  Trocken lagern, Schläuche locker aufrollen.
-  Fördermenge und Auffälligkeiten dokumentieren.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Pumpe ausschalten und vom Netz trennen.
-  Schläuche und Pumpensumpf entleeren und trocken legen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 29,75 € brutto je Auftrag, das sind 25 € netto (Pumpensumpf, Schläuche, Rückschlagventil). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 41 TROCKNUNG / KLIMA

Trotec Kondensatpumpe extern

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Pumpe fördert nicht	Schwimmer und Rückschlagventil prüfen; sonst Gerät zurückgeben.
Wasser tritt an der Verbindung aus	Sofort abschalten und Gerät zurückgeben.
Pumpe läuft dauernd	Schlauchweg auf Rücklauf prüfen; sonst zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- undichter Pumpensumpf oder Schlauchanschluss
- defektes Rückschlagventil
- beschädigte Netzleitung
- fehlender oder abgelaufener Prüfstatus

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

 HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com

 PRODUKTSEITE
de.trotec.com

 HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com

 PRODUKTSEITE
de.trotec.com
GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Ortsveränderliches elektrisches Betriebsmittel im Nassbereich: Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus und nur an RCD-geschütztem Speisepunkt.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.