

ASSET 43

ENERGIE / STROM

VEVOR 5-Kanal Kabelbrücke breit

Modulare Kabel- und Schlauchbrücke · 5 Kanäle · 88,9 × 50,8 cm

TYPE-ID ARS-ENE-009 · Hersteller-Ref. WCGXB000000000001V0 · Einheiten U01



Verifiziert

KEIN BETRIEBSSTOFF

Passives Asset ohne Antrieb, Energie- oder Medienanschluss.



HERSTELLERHANDBUCH
vevor.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Verlegen, Verbinden, zulässige Kanalbelegung, Kennzeichnung der Übergänge.

TECHNISCHE ECKDATEN

- Maße je Modul 88,9 × 50,8 × 5 cm, Gewicht 13,5 kg
- Fünf Kanäle mit je rund 4 × 3,5 cm Querschnitt
- Material Gummi und PVC, schwarz mit gelbem Klappdeckel
- Modular verbindbar, flache Rampengeometrie
- Herstellerangabe zur Traglast vor schwerem Überfahren prüfen

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

LIEFERUMFANG

- Kabelbrückenmodul mit Klappdeckel
- augite Kurzanleitung zum Asset

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Zusätzliche Module

ASSET 43**ENERGIE / STROM**

VEVOR 5-Kanal Kabelbrücke breit

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Module prüfen**
Deckel, Scharniere, Verbinder und Kanalflächen auf Risse und Ausbrüche prüfen. Stückzahl zählen.
- 02**  **Übergang festlegen**
Untergrund eben und tragfähig, Module bündig ineinanderschieben, kein Wippen. Übergang für Fußgänger sichtbar kennzeichnen.
- 03**  **Leitungen einlegen**
Nur so viele Leitungen je Kanal, dass der Deckel spannungsfrei schließt. Kupplungen und Stecker außerhalb der Brücke halten.
- 04**  **Deckel schließen**
Deckel vollständig einrasten lassen; ein offener Deckel ist die häufigste Stolperstelle.

ASSET 43
ENERGIE / STROM

VEVOR 5-Kanal Kabelbrücke breit

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Achslast des Herstellers einhalten; nicht mit Baumaschinen überfahren, wenn die Klasse nicht ausgewiesen ist.
-  **Keine Leitung außerhalb der Kanäle über die Brücke führen und keine Module übereinanderlegen.**
-  Bei Dauerbetrieb regelmäßig auf Verschiebung und Erwärmung der Leitungen prüfen.
-  Bei Nässe und Frost steigt die Rutschgefahr auf der Rampe.

NACH DEM EINSATZ

-  Kanäle und Unterseite von Steinen, Erde und Split befreien.
-  Deckel, Scharniere und Verbinder prüfen, Stückzahl zählen.
-  Flach und trocken stapeln, nicht dauerhaft verkantet lagern.
-  Fehlende oder gebrochene Verbinder sofort melden.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Verkehr über die Brücke einstellen, bevor Leitungen entnommen werden.
-  Deckel öffnen, Leitungen entnehmen, Module trennen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 3,57 € brutto je Element, das sind 3 € netto (gedeckt bei 30 € je Auftrag). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 43 ENERGIE / STROM

VEVOR 5-Kanal Kabelbrücke breit

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Deckel schließt nicht	Kanalbelegung reduzieren; beschädigtes Modul aussondern.
Modul wippt oder rutscht	Untergrund prüfen und Module neu setzen.
Riss im Gummikörper	Modul aussondern und melden.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- gerissener oder ausgebrochener Gummikörper
- fehlende oder gebrochene Verbinder
- Deckel schließt nicht mehr oder Scharnier defekt
- fehlende Module gegen die Stückzahl

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

 HERSTELLERHANDBUCH
 vevor.de

 PRODUKTSEITE
 vevor.de

 HERSTELLERHANDBUCH
 vevor.de

 PRODUKTSEITE
 vevor.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Überfahrtschutz für Leitungen: Die Brücke ersetzt keine ordnungsgemäße Leitungsführung. Beschädigte Leitungen bleiben ein Grund zur Rückgabe, auch wenn sie in der Brücke liegen.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.