

ASSET 47 ENERGIE / STROM

KALLE Adapterleitung Schuko auf CEE 230 V / 16 A

1,5-m-PUR-Adapterleitung · H07BQ-F 3G2,5 · signalorange · IP44

TYPE-ID ARS-ENE-012 · Hersteller-Ref. 117600-006 · Einheiten U01



Verifiziert

230 V · SCHUKO

Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI betreiben.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**⚠ **Kein Betrieb in stehendem Wasser**HERSTELLERHANDBUCH
kalledaskabel.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Zweck des Adapters, zulässige Last, keine Kaskadierung, Sichtprüfung.

TECHNISCHE ECKDATEN

- 230 V, 16 A, einphasig, 1,5 m Länge
- Voll-PUR H07BQ-F 3G2,5, signalorange, IP44
- Schuko-Vollgummistecker auf CEE-Kupplung 230 V / 16 A, blau
- Fest zugeordnet zum Master B 3; ersetzt die früher vorgesehene as-Schwabe-Lösung
- Norm DIN EN 60529

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

LIEFERUMFANG

- Adapterleitung Schuko auf CEE 230 V / 16 A, 1,5 m
- augite Kurzanleitung zum Asset

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Master B 3 Elektroheizer
- KALLE Schuko-Verlängerung 25 m

ASSET 47 ENERGIE / STROM

KALLE Adapterleitung Schuko auf CEE 230 V / 16 A

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01  **Adapter sichtprüfen**
Mantel, Schuko-Stecker, CEE-Kupplung, Deckel und Zugentlastung prüfen.
- 02  **Prüfstatus prüfen**
Prüfplakette lesbar, Frist nicht abgelaufen, Asset-ID eindeutig.
- 03  **Zuordnung prüfen**
Der Adapter ist dem Master B 3 fest zugeordnet und wird mit ihm ausgegeben und geprüft.
- 04  **Last prüfen**
Maximal 16 A an 230 V. Nur einen Verbraucher anschließen; keine Mehrfachverteilung dahinter.
- 05  **Speisepunkt prüfen**
Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Schuko-Steckdose mit RCD.

ASSET 47 ENERGIE / STROM

KALLE Adapterleitung Schuko auf CEE 230 V / 16 A

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

 **Nicht mit weiteren Adaptern kaskadieren und nicht als Dauerkupplung im Nassbereich verwenden.**

 Bei Dauerlast Stecker auf Erwärmung prüfen.

 Adapter nicht auf Zug belasten; Zugentlastung ist kein Tragegriff.

 IP44 schützt gegen Spritzwasser, nicht gegen Eintauchen.

NACH DEM EINSATZ

 Mantel feucht abwischen, Kontakte trocken halten.

 Stecker, Kupplung, Deckel und Zugentlastung prüfen.

 Beim zugehörigen Heizer lagern, damit die Zuordnung erhalten bleibt.

 Erwärmungsspuren und Beschädigungen sofort melden.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

 Verbraucher ausschalten, dann trennen.

 Adapter locker aufrollen und dem Gerät wieder zuordnen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

 Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.

 Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.

 Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.

 Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 17,85 € brutto je Auftrag, das sind 15 € netto (Mantel, Stecker, Kupplung). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 47 ENERGIE / STROM

KALLE Adapterleitung Schuko auf CEE 230 V / 16 A

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBSACHTUNG	HANDLUNG
Verbraucher läuft nicht an	Sitz von Stecker und Kupplung prüfen; sonst melden.
Stecker wird warm	Sofort abschalten und Asset sperren.
Deckel der Kupplung fehlt	Asset sperren.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Beschädigung an Mantel, Stecker oder Kupplung
- Erwärmungsspur an den Kontakten
- defekte Zugentlastung oder fehlender Deckel
- fehlender oder abgelaufener Prüfstatus

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG**HERSTELLERHANDBUCH**
kalledaskabel.de**PRODUKTSEITE**
kalledaskabel.deHERSTELLERHANDBUCH
kalledaskabel.dePRODUKTSEITE
kalledaskabel.de**GRENZEN DIESER UNTERLAGE**

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Ortsveränderliches elektrisches Betriebsmittel: Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus. Der Adapter wird gemeinsam mit dem zugeordneten Gerät geprüft und ausgegeben.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.