

ASSET 05

BODEN / FLÄCHE / BAU

Jansen RD-300proS

500-kg-Raupendumper · Hochkipper mit Selbstladefunktion

TYPE-ID ARS-BOD-001 · Hersteller-Ref. 1515025 · Einheiten U01



Verifiziert

BLEIFREIES BENZIN · 4-TAKT

Motoröl getrennt im Kurbelgehäuse; Ölstand vor jedem Start prüfen.

KEIN 2-Takt-Gemisch **KEIN Diesel**HERSTELLERHANDBUCH
jansen-
versand.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Helm



Gehörschutz



Handschuhe



Sicherheitsschuhe



Warnweste

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung verpflichtend: Fahrverhalten am Hang, Kippvorgang, Ladungsverteilung.

LIEFERUMFANG

- Raupendumper mit Hochkippmulde
- Selbstladeschaufel
- Auffahrrampen (auftragsbezogen)

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Auffahrrampen
- Zurrmaterial für den Transport

BETRIEBSSTOFF IST NICHT TEIL DER MIETE

Benötigt wird bleifreies Benzin für 4-Takt-Motoren. Er kann bei der Buchung optional dazugebucht und wird dann nach Verbrauch abgerechnet, oder der Mieter stellt ihn selbst. Zurückgegeben wird mit dem Betriebsstoffstand der Ausgabe.

TECHNISCHE ECKDATEN

- 500 kg Nutzlast
- Hydraulisches Hochkippsystem
- Selbstladeschaufel
- Gummiraupenfahrwerk, Benzinmotor 4-Takt

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 05**BODEN / FLÄCHE / BAU**

Jansen RD-300proS

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Maschine sichtprüfen**
Raupen, Spannung, Hydraulikschläuche, Kippmulde, Bedienhebel und Totmanneinrichtung prüfen. Keine sichtbaren Öllecks.
- 02**  **Betriebsstoffe prüfen**
Motorölstand am Messstab und Kraftstoffstand kontrollieren. Bleifreies Benzin; kein Gemisch. Hydraulikölstand nur sichtprüfen, nicht nachfüllen.
- 03**  **Arbeitsbereich beurteilen**
Fahrweg, Untergrund, Steigung, Gräben und Hindernisse beurteilen. Zulässige Längs- und Querneigung des Herstellers einhalten.
- 04**  **Kraftstoffhahn öffnen**
Kraftstoffhahn auf ON stellen. Motorschalter auf ON.
- 05**  **Choke setzen**
Bei kaltem Motor Choke schließen; bei warmem Motor Choke offen lassen.
- 06**  **Motor starten**
Fahrantrieb in Neutralstellung, Startgriff zügig ziehen. Nach dem Anspringen Choke stufenweise öffnen.
- 07**  **Warmlaufen lassen**
Kurz im Leerlauf laufen lassen, bis der Motor rund läuft. Hydraulikfunktionen ohne Last einmal durchfahren.
- 08**  **Beladen und Fahrbetrieb freigeben**
Gleichmäßig und mittig beladen, Nutzlast von 500 kg nicht überschreiten. Erst danach anfahren; Fahrgeschwindigkeit an Untergrund und Neigung anpassen.

ASSET 05
BODEN / FLÄCHE / BAU

Jansen RD-300proS

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Nutzlast 500 kg einhalten; Mulde nicht überladen und nicht über die Bordwand hinaus füllen.
-  Am Hang nur in Falllinie fahren, nie quer. Beladen bergauf, leer bergab wenden.
-  Kippvorgang nur auf ebenem, tragfähigem Untergrund und ohne Personen im Kippbereich.
-  Am Hang nur in Falllinie fahren, nie quer wenden; Kippgefahr steigt mit gefüllter Mulde stark an.
-  Ladung gleichmäßig verteilen und nicht über die Muldenkante hinaus laden.

NACH DEM EINSATZ

-  Raupen, Mulde und Fahrwerk von Erde und Schotter befreien.
-  Raupenspannung, Hydraulikschläuche und Kippgelenk auf Schäden prüfen.
-  Beim Transport auf Anhänger an den vorgesehenen Punkten zurren.
-  Öllecks oder Raupenschäden fotografisch dokumentieren und sofort melden.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Mulde vollständig absenken.
-  Fahrtrieb in Neutral, Motorschalter auf OFF, Kraftstoffhahn schließen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 89,25 € brutto je Auftrag, das sind 75 € netto (Raupen, Mulde, Fahrwerk). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Betrieb in Wohngebieten, Kur- und Klinikbereichen werktags nur 07:00–20:00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen ganztägig unzulässig.

ASSET 05 BODEN / FLÄCHE / BAU

Jansen RD-300proS

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Maschine zieht einseitig	Anhalten. Raupenspannung und Fremdkörper prüfen; nicht weiterfahren.
Mulde senkt sich selbsttätig	Sofort entladen, nicht darunter arbeiten, Gerät zurückgeben.
Ölaustritt sichtbar	Motor abstellen, Bereich sichern, Gerät zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Hydraulikleck oder beschädigter Hydraulikschlauch
- gerissene, gelöste oder abgesprungene Raupe
- Kippmulde ohne sichere Endlage
- defekte Totmann- oder Bedieneinrichtung
- Kraftstoff- oder Ölleck

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
jansen-versand.de
PRODUKTSEITE
jansen-versand.de

 HERSTELLERHANDBUCH
jansen-versand.de

 PRODUKTSEITE
jansen-versand.de
GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Selbstfahrende Arbeitsmaschine: Einweisung ist Voraussetzung der Ausgabe; beim gewerblichen Mieter zusätzlich BetrSichV § 12. Transport auf Anhänger nach GGVSEB/StVO gesichert; Ladungssicherung ist Mieterpflicht.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.