

ASSET 06 FORST / VEGETATION

ELIET Major 4S

Profi-Häcksler mit Honda GX270

TYPE-ID ARS-FOR-003 · Hersteller-Ref. Major 4S / Honda GX270 · Einheiten U01



Verifiziert

BLEIFREIES BENZIN · 4-TAKT

Motoröl getrennt im Kurbelgehäuse; Ölstand vor jedem Start prüfen.

 **KEIN 2-Takt-Gemisch**  **KEIN Diesel**



HERSTELLERHANDBUCH
eliet.eu

FOR · Forst

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Visier



Gehörschutz



Handschuhe



Sicherheitsschuhe



Lange Hose

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung verpflichtend: Einzugsverhalten, Notstopp, maximaler Astdurchmesser, Auswurfrichtung.

LIEFERUMFANG

- Häcksler Major 4S mit Honda GX270
- Einfülltrichter und Auswurf
- Fahrwerk mit Zugdeichsel

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Auffangsack / Auswurfverlängerung

BETRIEBSSTOFF IST NICHT TEIL DER MIETE

Benötigt wird bleifreies Benzin für 4-Takt-Motoren. Er kann bei der Buchung optional dazugebucht und wird dann nach Verbrauch abgerechnet, oder der Mieter stellt ihn selbst. Zurückgegeben wird mit dem Betriebsstoffstand der Ausgabe.

TECHNISCHE ECKDATEN

- Honda GX270 Benzinmotor, 4-Takt
- Fahrwerk mit Zugdeichsel
- Profi-Häckselsystem für Grün- und Astmaterial

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 06 FORST / VEGETATION

ELIET Major 4S

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01  **Maschine sichtprüfen**
Trichter, Auswurf, Schutzabdeckungen, Messer- bzw. Häckselaggregat und Sicherheitsschalter prüfen. Keine Abdeckung darf fehlen oder geöffnet sein.
- 02  **Aufstellen und sichern**
Ebener, tragfähiger Untergrund. Maschine gegen Wegrollen sichern, ausreichenden Arbeitsbereich um Trichter und Auswurf freigehalten.
- 03  **Auswurfrichtung festlegen**
Auswurf so ausrichten, dass Material weder auf Personen, Fahrzeuge, Fenster noch auf Verkehrsflächen geworfen wird.
- 04  **Betriebsstoffe prüfen**
Motorölstand am Messstab prüfen, bleifreies Benzin tanken. Kein 2-Takt-Gemisch. Betanken nur bei abgestelltem, abgekühltem Motor.
- 05  **Kraftstoffhahn öffnen**
Kraftstoffhahn auf ON, Motorschalter auf ON.
- 06  **Choke setzen und starten**
Bei kaltem Motor Choke schließen, Gashebel auf Startposition, Startgriff zügig ziehen. Nach dem Anspringen Choke stufenweise öffnen.
- 07  **Warmlaufen lassen**
Motor ohne Materialzufuhr auf Betriebsdrehzahl bringen und einige Sekunden stabil laufen lassen.
- 08  **Häckselbetrieb freigeben**
Erst bei voller Drehzahl und leerem Trichter Material zuführen. Seitlich neben dem Trichter stehen, nie frontal davor.

ASSET 06 FORST / VEGETATION

ELIET Major 4S

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Maximalen Astdurchmesser des Herstellers einhalten; keine Wurzelballen, Steine, Erde oder Metallteile zuführen.
-  **Nie mit der Hand nachschieben. Nur mit Ast oder vorgesehenem Stößel nachführen.**
-  Bei Drehzahlabfall Zufuhr stoppen und Maschine freilaufen lassen.
-  **Nie in den Einzug greifen und nichts nachschieben; ausschließlich Zuführhilfe verwenden.**
-  Nach dem Abstellen läuft das Messerwerk nach; Trichter erst nach vollständigem Stillstand öffnen.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Zufuhr beenden, Maschine leerlaufen lassen, Gas zurücknehmen, Motorschalter auf OFF.
-  Vollständigen Stillstand des Häckselaggregats abwarten, erst danach Abdeckungen berühren.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 89,25 € brutto je Auftrag, das sind 75 € netto (Trichter, Auswurf, Messerbereich). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Betrieb in Wohngebieten, Kur- und Klinikbereichen werktags nur 07:00–20:00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen ganztägig unzulässig.

ASSET 06 **FORST / VEGETATION**

ELIET Major 4S

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Einzug blockiert	Motor abstellen, Stillstand abwarten, Blockade nach Handbuch beseitigen. Nie bei laufendem Motor eingreifen.
starke Vibration	Sofort stoppen. Auf Unwucht oder Messerschaden prüfen, Gerät zurückgeben.
Auswurf verstopft	Motor abstellen, Stillstand abwarten, Auswurf von außen frei machen.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- fehlende oder geöffnete Schutzabdeckung
- defekter Sicherheitsschalter am Trichter
- Messerschaden, Unwucht oder ungewöhnliche Vibration
- Kraftstoff- oder Ölleck
- beschädigter Trichter oder Auswurf

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
 eliet.eu

PRODUKTSEITE
 elietmachines.com

TECHNISCHE DATEN
 elietmachines.com

 HERSTELLERHANDBUCH
 eliet.eu

 PRODUKTSEITE
 elietmachines.com

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Einweisung ist Voraussetzung der Ausgabe; sie folgt aus der Vermieterpflicht. Setzt der Mieter eigene Beschäftigte ein, trifft ihn zusätzlich BetrSichV § 12. Schutzeinrichtungen dürfen nicht überbrückt werden; Ein Verstoß beendet die Nutzung sofort und führt zur Rücknahme des Geräts.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.