

ASSET 07 ENERGIE / STROM

Pramac S8000 THI ISO AVR

400/230-V-Profi-Stromerzeuger · Benzin · AVR

TYPE-ID ARS-ENE-001 · Hersteller-Ref. PD652TH1Z08 · Einheiten U01



Verifiziert

230 V + 400 V · BENZIN

Bleifreies Benzin, Motoröl separat. Schutzeinrichtung des Geräts nutzen.

- ⚠ **KEIN 2-Takt-Gemisch**
- ⊘ **Nicht in geschlossenen Räumen**
- ⚠ **Nennleistung nicht überschreiten**



HERSTELLERHANDBUCH
pramac.com

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Gehörschutz



Handschuhe



Feste Schuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung verpflichtend: Schutzkonzept, Lastreihenfolge, CO-Gefahr, Aufstellungsanforderungen.

LIEFERUMFANG

- Stromerzeuger S8000 THI ISO AVR
- 2× Schuko 230 V, 1× CEE 400 V

BUCHBARES ZUBEHÖR

- as-Schwabe G-M24 Baustromverteiler
- KALLE CEE-Verlängerung 400 V / 16 A
- KALLE Schuko-Verlängerung 25 m

BETRIEBSSTOFF IST NICHT TEIL DER MIETE

Benötigt wird bleifreies Benzin für 4-Takt-Motoren. Er kann bei der Buchung optional dazugebucht und wird dann nach Verbrauch abgerechnet, oder der Mieter stellt ihn selbst. Zurückgegeben wird mit dem Betriebsstoffstand der Ausgabe.

TECHNISCHE ECKDATEN

- 3,7–7,0 kVA, 230 V und 400 V
- AVR-Spannungsregelung
- 2× Schuko + CEE-Abgang
- Benzinmotor 4-Takt

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 07 ENERGIE / STROM

Pramac S8000 THI ISO AVR

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Nur im Freien aufstellen**
Ausschließlich im Freien, trocken, waagrecht und mit freiem Abgasweg betreiben. Niemals in Räumen, Zelten, Kellern, Baugruben oder unter Vordächern.
- 02**  **Abstände einhalten**
Mindestabstand zu Personen, Gebäudeöffnungen, Fahrzeugen und brennbaren Materialien einhalten. Abgas darf nicht in Fenster, Türen oder Lüftungen ziehen.
- 03**  **Gerät sichtprüfen**
Gehäuse, Steckdosen, Schutzeinrichtung, Erdungsanschluss und Anzeigen prüfen. Prüfplakette und Prüfstatus kontrollieren.
- 04**  **Betriebsstoffe prüfen**
Motorölstand prüfen; bleifreies Benzin tanken. Kein Gemisch. Betanken nur bei abgestelltem, abgekühltem Motor und ohne Zündquellen.
- 05**  **Alle Verbraucher trennen**
Vor dem Start sämtliche Verbraucher abziehen bzw. ausschalten. Der Generator wird grundsätzlich lastfrei gestartet.
- 06**  **Motor starten**
Kraftstoffhahn auf ON, Motorschalter auf ON, bei kaltem Motor Choke schließen, Startgriff ziehen. Nach dem Anspringen Choke stufenweise öffnen.
- 07**  **Spannung stabilisieren lassen**
Motor auf Nenndrehzahl kommen lassen und Anzeige beobachten, bis Spannung und Frequenz stabil sind.
- 08**  **Verbraucher einzeln zuschalten**
Verbraucher nacheinander zuschalten, mit dem größten Anlaufstrom beginnen. Nach jedem Zuschalten Drehzahl und Anzeige beobachten.

ASSET 07 ENERGIE / STROM

Pramac S8000 THI ISO AVR

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Nennleistung und Dauerleistung nicht überschreiten; Anlaufströme induktiver Verbraucher einrechnen.
-  Vorhandene Schutzeinrichtung des Geräts nutzen und niemals überbrücken. Schutzkonzept nach Herstellerangabe; Kopplung mit fremden Netzen ist verboten.
-  Kraftstoffstand, Temperatur und Anzeigen im Betrieb regelmäßig beobachten.
-  Nur im Freien betreiben; Abgase enthalten Kohlenmonoxid und sind in geschlossenen Räumen lebensgefährlich.
-  **Keine Kopplung mit dem Hausnetz und keine Einspeisung in fremde Anlagen.**

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Alle Verbraucher abschalten und trennen.
-  Generator kurz lastfrei laufen lassen, dann Motorschalter auf OFF und Kraftstoffhahn schließen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 53,55 € brutto je Auftrag, das sind 45 € netto (Gehäuse, Lüftungsgitter, Steckdosenfeld). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Betrieb in Wohngebieten, Kur- und Klinikbereichen werktags nur 07:00–20:00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen ganztägig unzulässig.

NACH DEM EINSATZ

-  Gehäuse, Lüftungsgitter und Steckdosenabdeckungen reinigen.
-  Leitungen aufrollen, auf Beschädigung prüfen und trocken verstauen.
-  Ölstand, Kraftstoffstand und Prüfstatus dokumentieren.
-  Nur abgekühlt und trocken einlagern.

ASSET 07 ENERGIE / STROM

Pramac S8000 THI ISO AVR

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBSACHTUNG	HANDLUNG
Überlast schaltet ab	Verbraucher trennen, Leistungsbedarf neu bewerten, erst danach erneut zuschalten.
Spannung schwankt	Verbraucher trennen und Gerät zurückgeben; AVR-Störung ist kein Nutzerthema.
Motor läuft unruhig oder qualmt	Sofort stoppen, Verbraucher trennen, Gerät zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- beschädigte Steckdose, Leitung oder Gehäusedurchführung
- fehlender oder ungültiger Elektro-Prüfstatus
- ausgelöste Schutzeinrichtung ohne erkennbare Ursache
- Kraftstoff- oder Ölleck
- Betrieb war in geschlossenem Raum erfolgt

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

 HERSTELLERHANDBUCH
pramac.com

 PRODUKTSEITE
pramac.com

 DGUV INFORMATION 203-032
publikationen.dguv.de

 HERSTELLERHANDBUCH
pramac.com

 PRODUKTSEITE
pramac.com
GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Betrieb nach DGUV Information 203-032 und DGUV Vorschrift 3. Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel nur mit gültigem Prüfstatus ausgeben.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.