

ASSET 09 ENERGIE / STROM

Honda EU32i

3,2-kVA-Inverter mit Kraftstoffeinspritzung

TYPE-ID ARS-ENE-003 · Hersteller-Ref. EU32i · Einheiten U01



BLEIFREIES BENZIN · 4-TAKT

Motoröl getrennt im Kurbelgehäuse; Ölstand vor jedem Start prüfen.

 **KEIN 2-Takt-Gemisch**  **KEIN Diesel**



HERSTELLERHANDBUCH
honda.de

Verifiziert

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Gehörschutz



Feste Schuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: CO-Gefahr, lastfreier Start, Anlaufströme, Nennleistung. Der EU32i hat Kraftstoffeinspritzung und wird ohne Choke gestartet.

LIEFERUMFANG

- Inverter EU32i
- 2× Schuko 230 V mit blauem Klappdeckel
- Erdungsanschluss

BUCHBARES ZUBEHÖR

- KALLE Schuko-Verlängerung 25 m
- as-Schwabe Baustromverteiler (nur nach Prüfung der Anschlussart)

BETRIEBSSTOFF IST NICHT TEIL DER MIETE

Benötigt wird bleifreies Benzin für 4-Takt-Motoren. Er kann bei der Buchung optional dazugebucht und wird dann nach Verbrauch abgerechnet, oder der Mieter stellt ihn selbst. Zurückgegeben wird mit dem Betriebsstoffstand der Ausgabe.

TECHNISCHE ECKDATEN

- 3,2 kVA maximal, 2,6 kVA Dauerleistung, 230 V, 2× Schuko
- 4-Takt-Motor mit batterieloser Kraftstoffeinspritzung, kein Choke
- Manueller Seilzugstart, ECO-Throttle, Bluetooth-App
- 26,5 kg, Tankinhalt 4,7 l

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 09 **ENERGIE / STROM**

Honda EU32i

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Nur im Freien aufstellen**
 Ausschließlich im Freien, trocken und waagrecht betreiben; Abgasweg freihalten. Niemals in Räumen oder Fahrzeugen.
- 02**  **Abstände einhalten**
 Mindestabstand zu Personen, Gebäudeöffnungen und brennbaren Materialien einhalten.
- 03**  **Betriebsstoffe prüfen**
 Ölstand prüfen, bleifreies Benzin einfüllen. Kein 2-Takt-Gemisch. Betanken nur bei abgestelltem, abgekühltem Motor. Die Tankbelüftung läuft über ein Aktivkohlesystem; ein Entlüftungshebel ist nicht vorhanden.
- 04**  **Verbraucher trennen**
 Alle Verbraucher abziehen; der Generator wird lastfrei gestartet.
- 05**  **Motor starten – zwei Schritte**
 Motorschalter auf ON, Startseil zügig ziehen und geführt zurückführen. Es gibt keinen Choke: der Motor mit Kraftstoffeinspritzung regelt das Gemisch selbst, auch bei Kälte und in Höhenlagen.
- 06**  **Stabilisieren lassen**
 Kurz laufen lassen, bis die Drehzahl gleichmäßig ist und das Bedienfeld den Betriebszustand anzeigt.
- 07**  **Verbraucher gestaffelt zuschalten**
 Größten Anlaufstrom zuerst. Nach jedem Verbraucher Drehzahl und Anzeige beobachten.
- 08**  **ECO-Throttle wählen**
 ECO-Throttle nur bei gleichmäßiger Last einschalten. Bei hohen Anlaufströmen vorher abschalten, damit die Drehzahl nicht einbricht.

ASSET 09
ENERGIE / STROM

Honda EU32i

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Nennleistung einhalten: 3,2 kVA maximal, 2,6 kVA dauerhaft. Bei Überlastanzeige Verbraucher reduzieren.
-  Betrieb in geschlossenen Räumen ist wegen Kohlenmonoxid lebensgefährlich.
-  Ölwarnung beachten; bei Auslösung stoppt der Motor selbsttätig. Die Bluetooth-App zeigt Kraftstoffstand und Warnungen zusätzlich an, ersetzt aber nicht die Sichtkontrolle am Gerät.
-  Nur im Freien mit freiem Abgasweg betreiben; Kohlenmonoxid ist geruchlos und in Räumen lebensgefährlich.
-  **Keine Kopplung mit dem Hausnetz; Nennleistung und Anlaufströme der Verbraucher beachten.**

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Verbraucher trennen.
-  Lastfrei nachlaufen lassen, dann Motorschalter auf OFF. Eine Fernabschaltung über die App ersetzt das Abstellen vor Ort nicht.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 41,65 € brutto je Auftrag, das sind 35 € netto (Gehäuse und Lüftungsöffnungen). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Betrieb in Wohngebieten, Kur- und Klinikbereichen werktags nur 07:00–20:00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen ganztägig unzulässig.

ASSET 09 ENERGIE / STROM

Honda EU32i

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBSACHTUNG	HANDLUNG
Motor springt nicht an	Schalterstellung, Kraftstoffstand und Ölwarnung prüfen. Das Gerät hat keinen Choke.
Überlastanzeige	Verbraucher trennen und Leistungsbedarf neu staffeln.
Drehzahl bricht beim Anlauf ein	ECO-Throttle abschalten und Verbraucher einzeln zuschalten.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- aktive Ölwarnung oder unruhiger Lauf
- beschädigte Steckdose oder Leitung
- Kraftstoffleck oder Kraftstoffgeruch
- fehlender Elektro-Prüfstatus

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
honda.de
PRODUKTSEITE
honda.de
MODELLE UND DATEN
honda.de

 HERSTELLERHANDBUCH
honda.de

 PRODUKTSEITE
honda.de
GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Ortsveränderliches elektrisches Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3; Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.