

ASSET 14 FORST / VEGETATION

Scheppach Compact 10T 230 V

10-t-Meterholzspalter · stehend · Zweihandbedienung

TYPE-ID ARS-FOR-004 · Hersteller-Ref. 59054249969 · Einheiten U01



Bauform bestätigt

230 V · SCHUKO

Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI betreiben.

⚡ **Nicht bei beschädigter Leitung**

💧 **Kein Betrieb in stehendem Wasser**



HERSTELLERHANDBUCH
scheppach.com

FOR · Forst

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Schutzbrille



Gehörschutz



Handschuhe



Sicherheitsschuhe



Helm

LIEFERUMFANG

- Holzspalter Compact 10T
- Spaltkeil und Auflagetisch
- Zweihandbedienung

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Spaltkreuz (sofern gebucht)

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung verpflichtend: Entlüftungsschraube, Zweihandbedienung, Nachgreifverbot.

TECHNISCHE ECKDATEN

- 10 t Spalkkraft, 3.150 W, 230 V
- Spaltgutlänge bis 1.070 mm
- Spaltdurchmesser bis 380 mm
- Stehende Bauform mit Zweihandbedienung

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 14 **FORST / VEGETATION**

Scheppach Compact 10T 230 V

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Stand sicher aufstellen**
 Ebener, tragfähiger und trockener Untergrund. Arbeitshöhe und Bewegungsraum so wählen, dass Spaltgut sicher abgelegt werden kann. Nur eine Person im Arbeitsbereich.
- 02**  **Maschine sichtbar prüfen**
 Spaltkeil, Führung, Auflagetisch, Zweihandbedienung, Netzleitung und Hydraulikschläuche prüfen. Keine Ölschichten am Zylinder.
- 03**  **Entlüftungsschraube öffnen**
 Entlüftungsschraube vor dem Betrieb lösen, bis Luft frei ein- und austreten kann. Ohne geöffnete Entlüftung arbeitet die Hydraulik nicht sauber und wird beschädigt.
- 04**  **Hydraulikölstand prüfen**
 Ölstand am Messstab bei eingefahrenem Zylinder kontrollieren. Nicht selbst nachfüllen – bei Unterstand Gerät zurückgeben.
- 05**  **230 V anschließen**
 Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI. Verlängerungsleitung vollständig abrollen und stolperfrei verlegen.
- 06**  **Motor einschalten und Leerhub prüfen**
 Motor einschalten und Drehrichtung beachten. Einen vollständigen Leerhub ohne Holz fahren; Zylinder muss gleichmäßig aus- und einfahren.
- 07**  **Zweihandbedienung prüfen**
 Bewegung darf ausschließlich bei gleichzeitiger Betätigung beider Bedienelemente erfolgen. Beim Loslassen muss der Zylinder sofort stoppen.
- 08**  **Spaltbetrieb freigeben**
 Spaltgut mittig, standsicher und mit gerader Schnittkante auflegen. Erst danach spalten.

ASSET 14 FORST / VEGETATION

Scheppach Compact 10T 230 V

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Immer beidhändig bedienen; niemals eine Bedieneinrichtung blockieren oder fixieren.
-  **Niemals bei laufendem Hub nachgreifen, ausrichten oder Späne entfernen.**
-  Maximale Spaltgutlänge und -durchmesser einhalten; verwachsenes oder astreiches Holz nicht erzwingen.
-  **Nie mit zwei Personen bedienen und nie in den Spaltbereich greifen; Zweihandbedienung nicht blockieren.**
-  Nur gerade abgelängtes Holz spalten; verkantetes Stück nicht mit der Hand richten.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Zylinder vollständig einfahren, Motor ausschalten, Netzstecker ziehen.
-  Entlüftungsschraube vor Transport und Lagerung wieder schließen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 53,55 € brutto je Auftrag, das sind 45 € netto (Spaltkeil, Führung, Auflagetisch). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Betrieb in Wohngebieten, Kur- und Klinikbereichen werktags nur 07:00–20:00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen ganztägig unzulässig.

ASSET 14 **FORST / VEGETATION**

Scheppach Compact 10T 230 V

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Zylinder fährt nicht oder ruckelt	Entlüftungsschraube und Ölstand prüfen; Drehrichtung kontrollieren.
Holz bleibt auf dem Keil stecken	Zylinder zurückfahren, Holz mit Werkzeug lösen – niemals von Hand.
Ölaustritt am Zylinder	Sofort ausschalten, Netzstecker ziehen und Gerät zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- defekte oder überbrückte Zweihandbedienung
- Hydraulikleck oder beschädigter Schlauch
- beschädigte Netzleitung oder fehlender Prüfstatus
- verbogener Spaltkeil oder beschädigte Führung

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
 scheppach.com

PRODUKTSEITE
 shop.scheppach.com

 HERSTELLERHANDBUCH PRODUKTSEITE
 scheppach.com shop.scheppach.com

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Einweisung ist Voraussetzung der Ausgabe; sie folgt aus der Vermieterpflicht. Setzt der Mieter eigene Beschäftigte ein, trifft ihn zusätzlich BetrSichV § 12. Zweihandbedienung ist eine Schutzeinrichtung nach Maschinenrichtlinie und darf nicht manipuliert werden.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.