

ASSET 16E

ENERGIE / STROM

KALLE CEE-Verlängerung 230 V / 32 A, 25 m

Einphasige 32-A-Leitung · 2 × 25 m

TYPE-ID ARS-ENE-008 · Hersteller-Ref. 117783-05 · Einheiten U01-U02



Verifiziert

230 V · SCHUKO

Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI betreiben.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**💧 **Kein Betrieb in stehendem Wasser**HERSTELLERHANDBUCH
kalledaskabel.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Feste Schuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung wie bei den übrigen Leitungen: vollständiges Abrollen, Verlegeregeln, Prüfstatus. Zusätzlich: 32-A-Leitungen gehören an 32-A-Speisepunkte, nicht an 16-A-Absicherungen mit Adapter.

TECHNISCHE ECKDATEN

- 230 V, 32 A, ca. 7,2 kW, einphasig
- 25 m Polyurethanleitung H07BQ-F 3G4, signalorange, IP44
- Mennekes CEE-Stecker und -Kupplung 230 V, 32 A, 3-polig, blau
- Temperaturbereich -40 bis +90 °C, öl- und fettbeständig
- Neubeschaffung nur bei konkretem 230-V/32-A-Mietasset; vorhandene Bestandsleitung bleibt bis zum Ersatz nutzbar

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

LIEFERUMFANG

- CEE-Verlängerung 230 V, 32 A, 3-polig, blau
- Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G6
- Prüfplakette
- Einheitslänge 25 m wie bei allen Leitungen im Portfolio

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Kabelbrücken für Überfahrten
- Adapter CEE 32 A auf Schuko (nur mit Absicherung)

ASSET 16E ENERGIE / STROM

KALLE CEE-Verlängerung 230 V / 32 A, 25 m

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Leitung prüfen**
Volle Länge auf Schnitte, Quetschungen und Scheuerstellen absuchen. Stecker und Kupplung auf Risse, Verformung und Feuchtigkeit prüfen.
- 02**  **Prüfstatus kontrollieren**
Prüfplakette und Prüfdatum kontrollieren. Ohne gültigen Prüfstatus keine Ausgabe.
- 03**  **Anschlussart abgleichen**
Blauer CEE-Stecker, 3-polig, 230 V, 32 A. Nicht mit dem roten 5-poligen 400-V-System verwechseln; die Systeme sind mechanisch codiert und dürfen nicht adaptiert werden.
- 04**  **Vollständig abrollen**
Leitung immer vollständig abrollen. Der Querschnitt 3G6 ist für 32 A ausgelegt, aufgewickelt entsteht trotzdem unzulässige Erwärmung.
- 05**  **Trasse sichern**
Stolperfrei verlegen; an Fahrwegen und Türen Kabelbrücken einsetzen. Kupplung nicht auf nassem Boden ablegen.
- 06**  **Schutz sicherstellen**
Speisepunkt muss über RCD/FI abgesichert sein. Ohne Fehlerstromschutz keine Nutzung.

ASSET 16E ENERGIE / STROM

KALLE CEE-Verlängerung 230 V / 32 A, 25 m

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Nennstrom 32 A einhalten; ca. 7,2 kW einphasig.
-  **Keine Adaption auf 16-A- oder 400-V-Systeme, keine Reparatur mit Klebeband.**
-  Leitung vor Überfahrt, Quetschung und stehendem Wasser schützen.

NACH DEM EINSATZ

-  Trocken und spannungsfrei aufrollen; nicht knicken.
-  Über volle Länge sichten und Steckverbinder prüfen.
-  Prüfstatus dokumentieren.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Verbraucher abschalten, danach Steckverbindung trennen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 17,85 € brutto je Leitung, das sind 15 € netto (Leitung und Steckverbinder). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 16E ENERGIE / STROM

KALLE CEE-Verlängerung 230 V / 32 A, 25 m

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Steckverbindung wird warm	Sofort trennen. Kontakte prüfen, Leitung außer Betrieb nehmen.
Stecker passt nicht	Nicht mit Gewalt und nicht mit Adapter. Falsches System – anderen Speisepunkt wählen.
RCD löst aus	Verbraucher und Leitung einzeln prüfen; nicht überbrücken.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Schnitt, Quetschung oder freiliegende Ader
- gerissener oder verformter Stecker bzw. Kupplung
- ungültiger oder fehlender Prüfstatus
- provisorische Reparatur oder Fremdadapter

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

HERSTELLERHANDBUCH
 kalledaskabel.de
 PRODUKTSEITE
 kalledaskabel.de



HERSTELLERHANDBUCH
 kalledaskabel.de

PRODUKTSEITE
 kalledaskabel.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: DGUV Vorschrift 3:
 ortsveränderliche Leitungen sind vor jeder Nutzung
 sichtzuprüfen und wiederkehrend zu prüfen.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.