

ASSET 17 FORST / VEGETATION

STIHL FS 55 R + vorhandene Schneidköpfe

Leichte Motorsense · Rundumgriff

TYPE-ID ARS-FOR-005 · Hersteller-Ref. 41402000529 · Einheiten U01 · Zubehör Axx



Verifiziert

2-TAKT-GEMISCH 1:50

Nur 1:50 anmischen oder STIHL MotoMix / STIHL Gerätebenzin verwenden.

 **KEIN Diesel**  **KEIN reines Benzin**

 **Kein separates Motoröl einfüllen**



HERSTELLERHANDBUCH
ssc.stihl.com

FOR · Forst

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Visier



Gehörschutz



Handschuhe



Sicherheitsschuhe



Lange Hose

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung verpflichtend: Werkzeug-Schutz-Kombination, Rückschlagbereich, Leerlaufverhalten.

LIEFERUMFANG

- Motorsense FS 55 R mit Rundumgriff
- Fadenkopf (Standard)
- Vorhandene Schneidköpfe laut Buchung
- Passender Schutz je Werkzeug

BUCHBARE OPTIONEN

001	Zusätzlicher Fadenkopf Ersatz bei langem Einsatz	7,14 €/Tag
002	Grasschneideblatt Dichtes, verholztes Gras	10,71 €/Tag

BETRIEBSSTOFF IST NICHT TEIL DER MIETE

Benötigt wird 2-Takt-Gemisch 1:50 oder STIHL MotoMix. Er kann bei der Buchung optional dazugebucht und wird dann nach Verbrauch abgerechnet, oder der Mieter stellt ihn selbst. Zurückgegeben wird mit dem Betriebsstoffstand der Ausgabe.

TECHNISCHE ECKDATEN

- Leichte Motorsense, 2-Takt
- Rundumgriff mit Schrittbegrenzer
- Betrieb mit 1:50-Gemisch oder MotoMix
- Vorhandene Schneidköpfe im Bestand

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe, Seite 5 den Werkzeugwechsel. Der Rückgabezustand steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 17 **FORST / VEGETATION**

STIHL FS 55 R + vorhandene Schneidköpfe

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Gerät sichtprüfen**
 Schaft, Griff, Gashebelsperre, Stoppschalter, Schutz und Werkzeugaufnahme prüfen. Der Schutz muss zum montierten Werkzeug passen.
- 02**  **Werkzeug und Schutz prüfen**
 Fadenkopf oder Metallwerkzeug muss fest sitzen und darf kein Spiel haben. Zu jedem Werkzeug gehört der zugelassene Schutz – keine Mischkombination.
- 03**  **Kraftstoff prüfen**
 1:50-Gemisch oder STIHL MotoMix. Nur im Freien bei abgekühltem Motor betanken, Tankdeckel fest verschließen, verschütteten Kraftstoff abwischen.
- 04**  **Arbeitsbereich freigeben**
 Steine, Draht, Zaunreste und Fremdkörper entfernen. Sicherheitsabstand von mindestens 15 m zu Personen einhalten.
- 05**  **Kaltstartstellung wählen**
 Gerät sicher am Boden ablegen, Werkzeug frei. Kombihebel auf Kaltstart, Kraftstoffhandpumpe gemäß Handbuch betätigen.
- 06**  **Motor starten**
 Gerät mit Fuß und Hand sichern, Startgriff zügig ziehen. Nach dem Anspringen Kombihebel auf Betrieb zurückstellen.
- 07**  **Leerlauf prüfen**
 Kurz im Leerlauf laufen lassen. Das Werkzeug darf sich im Leerlauf nicht drehen – andernfalls sofort stoppen und zurückgeben.
- 08**  **Arbeitsstellung einnehmen**
 Sicherer Stand, Gerät rechts vom Körper führen. Von rechts nach links mähen; nur den vorderen linken Werkzeugbereich einsetzen.

ASSET 17 FORST / VEGETATION

STIHL FS 55 R + vorhandene Schneidköpfe

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Gerät durchgehend mit beiden Händen führen.
-  Rückschlaggefahr bei Metallwerkzeug: nicht mit dem rechten vorderen Werkzeugbereich in festes Material eintauchen.
-  Sicherheitsabstand zu Personen einhalten; bei Annäherung sofort Gas wegnehmen.
-  Metallwerkzeuge können bei Kontakt mit Fremdkörpern zurückschlagen; nur mit passendem Schutz und beidhändig arbeiten.
-  Sicherheitsabstand von 15 Metern zu anderen Personen einhalten.

NACH DEM EINSATZ

-  Werkzeug, Schutz, Kühlluftöffnungen und Schaft von Grünmaterial befreien.
-  Werkzeug, Schutz, Aufnahme und Befestigungsmutter prüfen.
-  Bei Lagerung über eine Woche Tank gemäß Handbuch behandeln.
-  Werkzeugschäden und Fremdkörpertreffer melden.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Gas wegnehmen, Stoppschalter betätigen.
-  Stillstand des Werkzeugs abwarten, erst danach ablegen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 41,65 € brutto je Auftrag, das sind 35 € netto (Schaft, Schutz, Werkzeugaufnahme). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Zusätzlich zur allgemeinen Regelung werktags auch 07:00–09:00, 13:00–15:00 und 17:00–20:00 Uhr unzulässig, sofern das Gerät kein EU-Umweltzeichen trägt.

ASSET 17 **FORST / VEGETATION**

STIHL FS 55 R + vorhandene Schneidköpfe

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBSACHTUNG	HANDLUNG
Werkzeug dreht im Leerlauf	Sofort stoppen. Nicht weiterarbeiten, Gerät zurückgeben.
Starke Vibration	Sofort stoppen. Werkzeug auf Unwucht oder Bruch prüfen.
Motor springt nicht an	Kraftstoff, Schalter und Kaltstartposition prüfen; danach melden.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Werkzeug dreht im Leerlauf
- fehlender oder nicht passender Schutz
- gerissenes, verbogenes oder unwuchtiges Metallwerkzeug
- defekter Stoppschalter oder Gashebelsperre
- Kraftstoffleck

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
 ssc.stihl.com

PRODUKTSEITE
 stihl.de

MOTOMIX SICHERHEITSDATENBLATT
 stihl.de

 HERSTELLERHANDBUCH
 ssc.stihl.com

 PRODUKTSEITE
 stihl.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Einweisung ist Voraussetzung der Ausgabe; sie folgt aus der Vermieterpflicht. Setzt der Mieter eigene Beschäftigte ein, trifft ihn zusätzlich BetrSichV § 12. Metallwerkzeuge nur mit dem zugelassenen Schutz ausgeben; Kombination im Übergabeprotokoll festhalten.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.

ASSET 17 FORST / VEGETATION

STIHL FS 55 R + vorhandene Schneidköpfe

Werkzeug- und Zubehörwechsel · vollständige Folge

FOR · Forst

VOR JEDEM WECHSEL

Motor abstellen bzw. Gerät spannungs- und drucklos machen, Stillstand aller bewegten Teile abwarten und heiße Bauteile abkühlen lassen. Ein Wechsel am laufenden oder unter Energie stehenden Gerät ist unzulässig.

WECHSELFOLGE

- 01**  **Motor abstellen**
 Motor abstellen, Stillstand abwarten und Zündkerzenstecker abziehen. Gerät standsicher ablegen.
- 02**  **Antrieb blockieren**
 Getriebe mit dem Sperrstift blockieren, wie im Handbuch beschrieben. Ohne Blockierung lässt sich die Mutter nicht sicher lösen.
- 03**  **Werkzeug abnehmen**
 Befestigungsmutter lösen – Linksgewinde beachten. Werkzeug, Druckteller und Laufteller in der richtigen Reihenfolge ablegen.
- 04**  **Passenden Schutz montieren**
 Zu jedem Werkzeug gehört ein bestimmter Schutz. Fadenkopf und Metallwerkzeug haben unterschiedliche Schutzausführungen – niemals mischen.
- 05**  **Neues Werkzeug montieren**
 Werkzeug plan auf den Laufteller setzen, Druckteller aufsetzen und Mutter mit dem vorgesehenen Anzugsmoment festziehen.
- 06**  **Sitz prüfen**
 Sperrstift entfernen, Werkzeug von Hand drehen. Kein Taumeln, kein Spiel, kein Streifen am Schutz.

FREIGEgebenES ZUBEHÖR

- Motorsense FS 55 R mit Rundumgriff
- Fadenkopf (Standard)
- Vorhandene Schneidköpfe laut Buchung
- Passender Schutz je Werkzeug
- Zusätzliche Schneidköpfe
- STIHL MotoMix 5 I (Verbrauch)

NACH DEM WECHSEL PRÜFEN

-  Werkzeug sitzt spielfrei und vollständig verriegelt.
-  Der zum Werkzeug gehörende Schutz ist montiert.
-  Kein Streifen, kein Taumeln, keine lose Verschraubung.
-  Erst danach starten bzw. Energie zuschalten.

ASSET 17 **FORST / VEGETATION**

STIHL FS 55 R + vorhandene Schneidköpfe

Aufsätze · Montage, Zweck und Grenzen

Die Wechselfolge der vorigen Seite gilt unverändert; hier steht je Aufsatz nur das Abweichende.

S01 · FADENKOPF

Wofür	Gras, Wildkraut, weiche Vegetation an Kanten
Vor der Montage	Passenden Schutz mit Ablängmesser montieren; Faden auf gleiche Länge bringen und Mutter mit Linksgewinde festziehen.
Grenze	Faden nicht überlängen: Motor überhitzt und die Kupplung leidet. Nicht an Zäunen und Mauern entlangschleifen.

S02 · GRASSCHNEIDEBLATT

Wofür	Dichtes, verholztes Gras und Brennnesseln
Vor der Montage	Metallschutz montieren, Blatt plan auf den Laufteller setzen, Druckteller aufsetzen und Sperrstift entfernen.
Grenze	Rückschlaggefahr im Bereich zwischen 12 und 2 Uhr des Werkzeugs. Nur mit Metallschutz, nie mit dem Fadenkopfschutz.

S03 · VORHANDENE SONDERSCHNEIDKÖPFE

Wofür	Nur laut Buchung und Freigabeliste
Vor der Montage	Kombination aus Werkzeug und Schutz gegen die Herstellerliste prüfen und im Übergabeprotokoll benennen.
Grenze	Werkzeug-Schutz-Kombinationen sind nicht frei wählbar. Ohne Freigabe wird das Werkzeug nicht ausgegeben.

IMMER

Nur freigegebene Aufsätze. Drehrichtung, Verriegelung und Schutzteile vor jedem Start prüfen.