

ASSET 23B JAGD / REVIER

Gehetec Deep 165 MAXI BLACK PROFI

AHK-Wildträger · 1020 × 630 × 165 mm · Schnellverschluss

TYPE-ID ARS-JAG-004 · Hersteller-Ref. 100682 · Einheiten U01



KEIN BETRIEBSSTOFF

Passives Asset ohne Antrieb, Energie- oder Medienanschluss.

HERSTELLERHANDBUCH
gehetec.de

Bauform bestätigt

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Feste Schuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Stützlast, Kennzeichen- und Beleuchtungsverdeckung, Ladungssicherung, Hygiene.

LIEFERUMFANG

- Wildträger Deep 165 MAXI BLACK PROFI
- Schnellverschluss-Aufnahme
- Spanngurte (auftragsbezogen)
- Hinweis zur Kennzeichenpflicht

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Zusätzliche Spanngurte
- Reinigungs-/Desinfektionspaket

TECHNISCHE ECKDATEN

- 1020 × 630 × 165 mm
- Schnellverschluss für Anhängerkupplung
- MAXI-Variante mit größerer Wannenbreite

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabezustand steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 23B JAGD / REVIER

Gehetec Deep 165 MAXI BLACK PROFI

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

JAG · Jagd

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01  **Fahrzeugdaten prüfen**
Zulässige Stützlast von Kupplung und Fahrzeug aus den Papieren entnehmen. Die MAXI-Variante ist breiter und tiefer – Stützlast wird schneller ausgeschöpft.
- 02  **Träger aufsetzen**
Kugel sauber und fettfrei halten, Träger aufsetzen und Schnellverschluss vollständig schließen.
- 03  **Verriegelung prüfen**
Träger anheben und seitlich rütteln. Kein Spiel, kein Lösen des Verschlusses.
- 04  **Kennzeichen und Beleuchtung sicherstellen**
Bei Verdeckung von Kennzeichen oder Leuchten ist ein wiederholtes Kennzeichen mit Beleuchtung erforderlich.
- 05  **Wild einlegen**
Mittig und tief einlegen, Schwerpunkt nah am Fahrzeug. Die größere Wannentiefe verleitet zum Überladen – Nutzlast beachten.
- 06  **Ladung sichern**
Formschlüssig mit Spanngurten sichern; keine losen Teile auf dem Träger.
- 07  **Vor Abfahrt kontrollieren**
Verschluss, Gurte, Kennzeichen, Beleuchtung und Schwenkbereich der Heckklappe prüfen.

ASSET 23B JAGD / REVIER

Gehetec Deep 165 MAXI BLACK PROFI

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Stützlast und Nutzlast einhalten; Überladung ist bei der MAXI-Variante das Hauptrisiko.
-  Geschwindigkeit an das veränderte Fahrverhalten anpassen.
-  Nach den ersten Kilometern Verschluss und Gurte nachkontrollieren.

NACH DEM EINSATZ

-  Wanne nach Wildkontakt reinigen und desinfizieren.
-  Schnellverschluss, Rahmen und Schweißnähte prüfen.
-  Trocken lagern.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Wild entnehmen, Gurte lösen.
-  Schnellverschluss öffnen und Träger abnehmen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 71,40 € brutto je Auftrag, das sind 60 € netto (einschließlich Desinfektion nach Wildkontakt). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 23B JAGD / REVIER

Gehetec Deep 165 MAXI BLACK PROFI

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Träger hat Spiel auf der Kugel	Nicht fahren. Verschluss und Kugeldurchmesser prüfen.
Kennzeichen verdeckt	Nicht fahren. Wiederholungskennzeichen mit Beleuchtung anbringen.
Stützlast überschritten	Ladung reduzieren; Rest separat transportieren.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- defekter oder spielbehafteter Schnellverschluss
- Riss oder Verformung an Rahmen oder Schweißnaht
- verdecktes Kennzeichen ohne Wiederholungskennzeichen
- Überschreitung der Stützlast

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

HERSTELLERHANDBUCH
 gehetec.de

PRODUKTSEITE
 gehetec.de

STVO § 22 LADUNG
 gesetze-im-internet.de

 HERSTELLERHANDBUCH
 gehetec.de

 PRODUKTSEITE
 gehetec.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Ladungssicherung nach StVO § 22; Kennzeichen- und Beleuchtungsverdeckung ist unzulässig. Hygiene nach Wildkontakt beachten.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.