

ASSET 26

LAGER / BEHÄLTER

AUER BBG 1208 SA Big Box

120 × 80 × 93 cm · 535 l · Scharnierdeckel · 2 Einheiten

TYPE-ID ARS-STO-002 · Hersteller-Ref. BBG 1208 SA · Einheiten U01-U02



Verifiziert

KEIN BETRIEBSSTOFF

Passives Asset ohne Antrieb, Energie- oder Medienanschluss.

HERSTELLERHANDBUCH
auer-
packaging.com

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Traglast, Stapelhöhe, Aufnahme mit Hubwagen.

LIEFERUMFANG

- Big Box BBG 1208 SA mit Scharnierdeckel
- Kufen für Hubwagenaufnahme
- Typenschild mit Traglastangabe

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Zweite Einheit
- Vorhängeschloss aus dem Sicherungspaket

TECHNISCHE ECKDATEN

- 120 × 80 × 93 cm, 535 l
- Scharnierdeckel
- Kufen für Hubwagen- und Staplersaufnahme
- Stapelbar

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabezustand steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 26**LAGER / BEHÄLTER**

AUER BBG 1208 SA Big Box

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Box prüfen**
Wände, Boden, Kufen, Scharniere und Deckel auf Risse, Verformung und gebrochene Stege prüfen. Typenschild mit Traglastangabe muss lesbar sein.
- 02**  **Standplatz wählen**
Ebener, tragfähiger Untergrund. Beim Stapeln auf sauberen, planebenen Untergrund achten.
- 03**  **Befüllen**
Gleichmäßig und mittig befüllen. Zulässige Traglast laut Typenschild einhalten; keine punktuellen Schwerlasten auf den Boden setzen.
- 04**  **Deckel schließen**
Scharnierdeckel vollständig schließen. Nur mit geschlossenem Deckel stapeln.
- 05**  **Stapeln**
Nur formstabile, gleichartige Boxen stapeln. Stapelhöhe des Herstellers einhalten; nicht versetzt stapeln.
- 06**  **Mit Hubwagen aufnehmen**
Gabeln vollständig unter die Kufen fahren. Nicht am Deckel oder an den Wänden heben, nicht über den Boden schleifen.
- 07**  **Transport sichern**
Auf dem Fahrzeug formschlüssig sichern; gestapelte Boxen zusätzlich gegen Verrutschen verzurren.

ASSET 26
LAGER / BEHÄLTER

AUER BBG 1208 SA Big Box

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN


Traglast und Stapelhöhe laut Typenschild einhalten.


Keine Personenbeförderung, kein Betreten der Box, kein Aufenthalt unter gehobenen Boxen.


Bei Außenlagerung Wassereintritt und Frostschäden beachten.



Nur gleichartige Boxen stapeln und nur mit geschlossenem Deckel; Stapelhöhe laut Typenschild.



Zulässige Füllmasse beachten; punktuelle Lasten und scharfkantiges Material vermeiden.

NACH DEM EINSATZ


Box vollständig entleeren.



Innen und außen reinigen; bei Feuchtigkeit trocknen lassen.



Kufen, Scharniere, Deckel und Wände auf Bruch prüfen.



Leer und mit geschlossenem Deckel stapeln.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN


Deckel schließen und Box abstellen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH


Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.



Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.



Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.



Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 29,75 € brutto je Auftrag, das sind 25 € netto (Wände, Boden, Deckel, Kufen). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 26 LAGER / BEHÄLTER

AUER BBG 1208 SA Big Box

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Box lässt sich nicht sicher stapeln	Nicht stapeln. Boxen einzeln abstellen und Schaden melden.
Scharnier gebrochen	Nicht transportieren; Gerät zurückgeben.
Kufe gerissen	Nicht mit Hubwagen aufnehmen; Gerät zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Riss oder Bruch an Wand, Boden oder Kufe
- gebrochenes Scharnier oder fehlender Deckel
- unlesbares Typenschild
- Überschreitung von Traglast oder Stapelhöhe

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

HERSTELLERHANDBUCH
 auer-packaging.com
 PRODUKTSEITE
 auer-packaging.com
 DATENBLATT
 static.mercateo.com



HERSTELLERHANDBUCH
 auer-packaging.com
 PRODUKTSEITE
 auer-packaging.com

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Lagerbehälter: Traglast und Stapelhöhe laut Typenschild sind bindend. Ladungssicherung beim Transport nach StVO § 22.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.