

ASSET 29 FORST / VEGETATION

STIHL BR 450 C-EF Laubbläser

Rückentragbares Blasgerät · 63,3 cm³ · Elektrostart

TYPE-ID ARS-FOR-009 · Hersteller-Ref. 4244 011 1632 · Einheiten U01



Verifiziert

2-TAKT-GEMISCH 1:50

Nur 1:50 anmischen oder STIHL MotoMix / STIHL Gerätebenzin verwenden.

-  **KEIN Diesel**
-  **KEIN reines Benzin**
-  **Kein separates Motoröl einfüllen**



HERSTELLERHANDBUCH
ssc.stihl.com

FOR · Forst

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Schutzbrille



Gehörschutz



Handschuhe



Sicherheitsschuhe



Lange Hose

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung verpflichtend: Tragesystem einstellen, Elektrostart, Rückstoß des Blasstrahls, Blasrichtung und Betriebszeiten.

LIEFERUMFANG

- Blasgerät BR 450 C-EF mit Tragegestell
- Längenverstellbares Blasrohr
- Multifunktionsgriff

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Hüftgurt
- Zweihandgriff

BETRIEBSSTOFF IST NICHT TEIL DER MIETE

Benötigt wird 2-Takt-Gemisch 1:50 oder STIHL MotoMix. Er kann bei der Buchung optional dazugebucht und wird dann nach Verbrauch abgerechnet, oder der Mieter stellt ihn selbst. Zurückgegeben wird mit dem Betriebsstoffstand der Ausgabe.

TECHNISCHE ECKDATEN

- Rückentragbares Blasgerät, STIHL 2-MIX-Motor, 63,3 cm³
- Gewicht 11,5 kg, Tankinhalt 1,7 l, Laufzeit rund 77 min je Tankfüllung
- Blaskraft 28 N, Luftgeschwindigkeit bis 99 m/s, Luftdurchsatz bis 1.430 m³/h
- Schalldruckpegel 102 dB(A), Schallleistungspegel 108 dB(A)
- Elektrostart mit im Betrieb geladenem Akku, ErgoStart, Antivibrationssystem

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 29 **FORST / VEGETATION**

STIHL BR 450 C-EF Laubbläser

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Gerät sichtprüfen**
 Gebläsegehäuse, Ansauggitter, Faltenschlauch, Blasrohr, Gurte und Schnallen prüfen. Beschädigte Gurte bedeuten: nicht in Betrieb nehmen und melden.
- 02**  **Blasrohr montieren und einstellen**
 Faltenschlauch und Blasrohr verriegeln, Länge auf die Körpergröße einstellen. Ohne vollständige Verriegelung löst sich das Rohr unter Last.
- 03**  **Kraftstoff prüfen**
 1:50-Gemisch oder STIHL MotoMix, Tankinhalt 1,7 l. Nur im Freien bei abgekühltem Motor betanken.
- 04**  **Tragesystem anpassen**
 Schultergurte und Hüftgurt so einstellen, dass das Gerät am Rücken anliegt. Bei 11,5 kg entscheidet der Sitz über die Belastung.
- 05**  **Arbeitsbereich freigeben**
 Blasrichtung festlegen. Fenster, Fahrzeuge, Personen und Tiere dürfen nicht in der Blasrichtung stehen.
- 06**  **Motor starten**
 Gerät am Boden starten, per Elektrostart oder ErgoStart. Erst nach dem Anlaufen aufnehmen.
- 07**  **Leerlauf und Gashebel prüfen**
 Gashebelarretierung und Stopptaster am Multifunktionsgriff prüfen, bevor das Gerät aufgesetzt wird.

ASSET 29 FORST / VEGETATION

STIHL BR 450 C-EF Laubbläser

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Blasrohr mit dem Multifunktionsgriff führen, Düse flach halten.
-  Rückstoß des Blasstrahls bei 28 N Blaskraft einplanen: sicherer Stand, kein Arbeiten auf Leitern oder Böschungen.
-  **Blasstrahl nie auf Personen, Tiere, offene Fenster oder Fahrzeuge richten.**
-  Auf Kies, Splitt und trockenem Boden Leistung reduzieren; Steine werden weit geschleudert.
-  Gehörschutz zwingend: 102 dB(A) Schalldruckpegel am Ohr.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Gas wegnehmen, Stoptaster betätigen.
-  Gerät absetzen, Stillstand abwarten, danach abkühlen lassen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 53,55 € brutto je Auftrag, das sind 45 € netto (Gitter, Faltenschlauch, Blasrohr, Tragesystem). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Zusätzlich zur allgemeinen Regelung werktags auch 07:00–09:00, 13:00–15:00 und 17:00–20:00 Uhr unzulässig, sofern das Gerät kein EU-Umweltzeichen trägt.

ASSET 29 **FORST / VEGETATION**

STIHL BR 450 C-EF Laubbläser

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Elektrostart reagiert nicht	Auf ErgoStart ausweichen und melden; Akku lädt im Betrieb.
Blasleistung lässt nach	Ansauggitter und Faltenschlauch auf Verstopfung prüfen.
Ungewöhnliche Vibration	Sofort stoppen und absetzen: mögliches Fremdkörperproblem am Gebläserad.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- beschädigte Schultergurte, Hüftgurt oder Schnallen
- Riss im Faltenschlauch oder lose Blasrohrverriegelung
- beschädigtes Ansauggitter
- klemmender Gashebel oder defekter Stopptaster
- Kraftstoffleck

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
 ssc.stihl.com

PRODUKTSEITE
 de.stihl.ch

MOTOMIX SICHERHEITSDATENBLATT
 stihl.de

 HERSTELLERHANDBUCH PRODUKTSEITE
 ssc.stihl.com de.stihl.ch

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Gerät im Freien nach 32. BImSchV mit verschärften Betriebszeiten in Wohn-, Kur- und Klinikbereichen. Einweisung ist Voraussetzung der Ausgabe; setzt der Mieter eigene Beschäftigte ein, trifft ihn zusätzlich BetrSichV § 12.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.

ASSET 29 **FORST / VEGETATION**

STIHL BR 450 C-EF Laubbläser

Aufsätze · Montage, Zweck und Grenzen

Die Wechselfolge der vorigen Seite gilt unverändert; hier steht je Aufsatz nur das Abweichende.

R01 · BLASROHR, LÄNGENVERSTELLBAR (SERIE)

Wofür	Große Flächen, Laub und Schnittgut
Vor der Montage	Faltenschlauch und Rohr verriegeln, Länge auf die Körpergröße einstellen.
Grenze	Ohne vollständige Verriegelung löst sich das Rohr unter Last; Verriegelung vor jedem Start von Hand prüfen.

R02 · HÜFTGURT

Wofür	Lastverteilung bei längerem Einsatz
Vor der Montage	Gurt am Tragegestell einhängen und so schließen, dass das Gewicht auf der Hüfte liegt, nicht auf den Schultern.
Grenze	Bei 11,5 kg entscheidet der Sitz über die Belastung. Gurt nie unter Spannung verdreht schließen.

R03 · ZWEIHANDGRIFF

Wofür	Führung bei hoher Blaskraft und Dauereinsatz
Vor der Montage	Griff auf dem Blasrohr positionieren und werkzeuglos festziehen; Bedienelemente müssen erreichbar bleiben.
Grenze	Verändert die Hebelverhältnisse: Rückstoß bei 28 N Blaskraft einplanen, sicherer Stand, kein Arbeiten auf Böschungen.

IMMER

Nur freigegebene Aufsätze. Drehrichtung, Verriegelung und Schutzteile vor jedem Start prüfen.