

ASSET 03 FORST / VEGETATION

STIHL BT 131 Komplettsatz

Erdbohrgerät mit 4-MIX-Motor · Bohrer- und Verlängerungssatz

TYPE-ID ARS-FOR-001 · Hersteller-Ref. 43130112120 · Einheiten U01



Verifiziert

2-TAKT-GEMISCH 1:50

Nur 1:50 anmischen oder STIHL MotoMix / STIHL Gerätebenzin verwenden.

-  **KEIN Diesel**
-  **KEIN reines Benzin**
-  **Kein separates Motoröl einfüllen**



PRODUKTSEITE
stihl.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Schutzbrille



Gehörschutz



Handschuhe



Sicherheitsschuhe



Lange Hose

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung verpflichtend: Rückschlagverhalten, QuickStop-Bremse, Zweimannbetrieb bei großen Bohrern.

LIEFERUMFANG

- Grundgerät BT 131 mit Doppelgriffbügel
- Bohrer laut Auftrag (Ø nach Buchung)
- Verlängerung
- Werkzeugsatz

BUCHBARE OPTIONEN

001	Bohrer Ø 100 mm Zaunpfähle und Rankstäbe	10,71 €/Tag
002	Bohrer Ø 150 mm Pfosten und Pflanzlöcher	10,71 €/Tag
003	Bohrer Ø 200 mm Pfosten und Obstbaumpflanzung	14,28 €/Tag
004	Bohrer Ø 250 mm Große Pflanzlöcher	17,85 €/Tag
005	Verlängerung 500 mm Bohrtiefe über die Bohrerlänge hinaus	10,71 €/Tag

BETRIEBSSTOFF IST NICHT TEIL DER MIETE

Benötigt wird 2-Takt-Gemisch 1:50 oder STIHL MotoMix. Er kann bei der Buchung optional dazugebucht und wird dann nach Verbrauch abgerechnet, oder der Mieter stellt ihn selbst. Zurückgegeben wird mit dem Betriebsstoffstand der Ausgabe.

TECHNISCHE ECKDATEN

- STIHL 4-MIX-Motor, Betrieb mit 1:50-Gemisch
- QuickStop-Bohrerbremse
- Doppelgriffbügel für Ein- und Zweimannbetrieb
- Bohrer- und Verlängerungssatz im Komplettsatz

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe, Seite 5 den Werkzeugwechsel. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 03 FORST / VEGETATION

STIHL BT 131 Komplettsset

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Gerät sichtprüfen**
Rahmen, Griffbügel, Bohreraufnahme, Sicherungstift und Gashebelsperre prüfen. Funktion der QuickStop-Bohrerbremse vor jedem Einsatz kontrollieren.
- 02**  **Bohrpunkt freigeben**
Bohrpunkt auf Leitungen, Kabel, Rohre, Wurzelstöcke und Steine prüfen. Bei Zweifel Leitungsauskunft einholen. Standfläche eben und rutschfrei.
- 03**  **Bohrer montieren**
Nur bei abgestelltem Motor. Bohrer bis zum Anschlag in die Aufnahme schieben, Sicherungstift vollständig durchstecken und mit Federsplint sichern.
- 04**  **Kraftstoff prüfen und nachfüllen**
1:50-Gemisch oder STIHL MotoMix. Nur im Freien, bei abgekühltem Motor und mit mindestens 3 m Abstand zur Startposition betanken. Tankdeckel fest verschließen.
- 05**  **Kaltstartstellung wählen**
Gerät standsicher ablegen, Bohrer frei. Kombihebel auf Kaltstart stellen; Kraftstoffhandpumpe gemäß Handbuch betätigen.
- 06**  **Motor starten**
Gerät mit dem Fuß oder von der zweiten Person sichern und Startgriff zügig ziehen. Nach dem Anspringen Kombihebel auf Betrieb zurückstellen.
- 07**  **Warmlaufen lassen und Leerlauf prüfen**
Kurz im Leerlauf laufen lassen. Der Bohrer darf sich im Leerlauf nicht drehen. Andernfalls sofort stoppen und zurückgeben.
- 08**  **Arbeitsstellung einnehmen**
Beide Hände an den Griffbügel, sicherer Stand, Beine außerhalb der Bohrerbahn. Erst danach Gas geben und ansetzen.

ASSET 03 FORST / VEGETATION

STIHL BT 131 Komplettsset

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Gerät durchgehend mit beiden Händen führen; bei großem Durchmesser zu zweit arbeiten.
-  Bei Verklemmen sofort Gas wegnehmen und QuickStop wirken lassen – nie gegen einen blockierten Bohrer erzwingen.
-  Bohrer regelmäßig ziehen und Aushub entfernen, um Festsetzen zu vermeiden.
-  Bohrschnecke kann bei Steinkontakt schlagartig blockieren; Griffe fest umfassen, Zweimannbetrieb bei großen Durchmessern.
-  **Nicht über Kopfhöhe oder auf Leitern bohren; Standfläche eben und frei halten.**

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Gas wegnehmen und Stoppschalter betätigen.
-  Stillstand des Bohrers abwarten, erst danach absetzen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 53,55 € brutto je Auftrag, das sind 45 € netto (Bohrschnecke, Schneiden, Aufnahme). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Betrieb in Wohngebieten, Kur- und Klinikbereichen werktags nur 07:00–20:00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen ganztägig unzulässig.

ASSET 03 **FORST / VEGETATION**

STIHL BT 131 Komplettset

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Motor springt nicht an	Kraftstoff, Schalterstellung und Kaltstartposition prüfen. Nach drei erfolglosen Serien absetzen und melden.
Bohrer dreht im Leerlauf	Sofort stoppen. Nicht weiterarbeiten, Gerät zurückgeben.
Bohrer verklemmt	Motor abstellen, Bohrer von Hand lösen oder ausgraben. Nicht mit Motorkraft freireißen.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- QuickStop-Bremse ohne Funktion
- verbogene Welle oder ausgeschlagene Bohreraufnahme
- fehlender Sicherungsstift oder Federsplint
- Kraftstoffleck an Tank, Deckel oder Leitung
- Bohrer dreht im Leerlauf

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
PRODUKTSEITE
 stihl.de

HANDBUCH
 ssc.stihl.com

 PRODUKTSEITE
 stihl.de

 HANDBUCH
 ssc.stihl.com

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Einweisung ist Voraussetzung der Ausgabe; sie folgt aus der Vermieterpflicht. Setzt der Mieter eigene Beschäftigte ein, trifft ihn zusätzlich BetrSichV § 12. Leitungsauskunft vor dem Bohren liegt beim Mieter; Hinweis im Mietvertrag dokumentieren.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.

ASSET 03 FORST / VEGETATION

STIHL BT 131 Komplettsset

Werkzeug- und Zubehörwechsel · vollständige Folge

VOR JEDEM WECHSEL

Motor abstellen bzw. Gerät spannungs- und drucklos machen, Stillstand aller bewegten Teile abwarten und heiße Bauteile abkühlen lassen. Ein Wechsel am laufenden oder unter Energie stehenden Gerät ist unzulässig.

WECHSELFOLGE

- 01  Motor abstellen**
 Motor abstellen und Stillstand des Bohrers abwarten. Gerät standsicher ablegen.
- 02  Sicherung entnehmen**
 Federsplint abziehen und Sicherungsstift vollständig herausnehmen. Beides sofort ablegen, nicht in den Aushub fallen lassen.
- 03  Bohrer abziehen**
 Bohrer gerade aus der Aufnahme ziehen. Bei Erdanhaftung Aufnahme und Wellenzapfen reinigen.
- 04  Neuen Bohrer wählen**
 Durchmesser passend zu Bodenart und Aufgabe. Größerer Durchmesser bedeutet höheres Rückschlagmoment – ab 200 mm zu zweit arbeiten.
- 05  Bohrer aufstecken**
 Bis zum Anschlag aufschieben, bis die Bohrungen fluchten. Sicherungsstift durchstecken und mit Federsplint sichern.
- 06  Sitz prüfen**
 Bohrer von Hand auf Axial- und Drehspiel prüfen. Erst bei einwandfreiem Sitz starten.

FREIGEgebenES ZUBEHÖR

- Grundgerät BT 131 mit Doppelgriffbügel
- Bohrer laut Auftrag (Ø nach Buchung)
- Verlängerung
- Werkzeugsatz
- Zusätzliche Bohrerdurchmesser
- Zweite Verlängerung

NACH DEM WECHSEL PRÜFEN

-  Werkzeug sitzt spielfrei und vollständig verriegelt.
-  Der zum Werkzeug gehörende Schutz ist montiert.
-  Kein Streifen, kein Taumeln, keine lose Verschraubung.
-  Erst danach starten bzw. Energie zuschalten.

ASSET 03 **FORST / VEGETATION**

STIHL BT 131 Komplettsset

Aufsätze · Montage, Zweck und Grenzen

Die Wechselfolge der vorigen Seite gilt unverändert; hier steht je Aufsatz nur das Abweichende.

B01 · BOHRER Ø 100 BIS 150 MM

Wofür	Zaunpfähle, Rankstäbe, Pflanzlöcher
Vor der Montage	Schneiden und Vorschneider auf Verschleiß prüfen; Sicherungsstift und Federsplint vollständig einsetzen.
Grenze	Kleiner Durchmesser zieht schnell ein: Vorschub begrenzen und Gerät fest halten.

B02 · BOHRER Ø 200 MM

Wofür	Pfosten, Obstbaumpflanzung
Vor der Montage	Aufnahme und Wellenzapfen von Erde befreien; auf fluchtende Bohrungen achten.
Grenze	Ab diesem Durchmesser steigt das Rückschlagmoment deutlich; Zweimannbetrieb empfohlen.

B03 · BOHRER Ø 250 BIS 300 MM

Wofür	Große Pflanzlöcher, Fundamente
Vor der Montage	Nur mit vollständig montiertem Doppelgriffbügel verwenden; Standfläche eben und frei von Hindernissen.
Grenze	Nur im Zweimannbetrieb. Bei Wurzel- oder Steinkontakt blockiert der Bohrer schlagartig; Gerät sofort entlasten.

B04 · VERLÄNGERUNG

Wofür	Bohrtiefe über die Bohrerlänge hinaus
Vor der Montage	Verbindung mit Sicherungsstift und Splint sichern; Flucht der Bohrungen prüfen.
Grenze	Höchstens eine Verlängerung. Mit zunehmender Länge steigt die Hebelwirkung, das Loch verläuft und die Aufnahme wird überlastet.

IMMER

Nur freigegebene Aufsätze. Drehrichtung, Verriegelung und Schutzteile vor jedem Start prüfen.