

ASSET 44

ENERGIE / STROM

VEVOR 2-Kanal Kabelbrücke XXL

Schwere Kabel- und Schlauchbrücke · 2 Kanäle 10 × 7,5 cm · 95 × 57,5 cm

TYPE-ID ARS-ENE-010 · Hersteller-Ref. DRX-R2-1 · Einheiten U01



KEIN BETRIEBSSTOFF

Passives Asset ohne Antrieb, Energie- oder Medienanschluss.

HERSTELLERHANDBUCH
vevor.de

Verifiziert

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Einsatzfall für dicke Leitungen und Schläuche, Verlegen, Verbinden, Handhabung des höheren Gewichts.

LIEFERUMFANG

- Kabelbrückenmodul XXL mit Klappdeckel
- augite Kurzanleitung zum Asset

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Zusätzliche Module
- 5-Kanal-Module für dünne Leitungen

TECHNISCHE ECKDATEN

- Maße je Modul 95 × 57,5 × 9 cm
- Zwei Kanäle mit je 10 × 7,5 cm für dicke Leitungen und Schläuche
- Material Gummi und PVC, schwarz mit gelbem Klappdeckel
- Deutlich höhere Rampe als die Standardbrücke
- Für Starkstromleitungen, Schlauchleitungen und Kabelbündel

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 44 ENERGIE / STROM

VEVOR 2-Kanal Kabelbrücke XXL

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Module prüfen**
Deckel, Scharniere, Verbinder und Kanalflächen prüfen. Stückzahl zählen.
- 02**  **Übergang festlegen**
Untergrund eben und tragfähig; Module bündig verbinden und den Übergang kennzeichnen.
- 03**  **Leitungen einlegen**
Für Starkstromleitungen, Schlauchleitungen und Kabelbündel. Deckel muss spannungsfrei schließen.
- 04**  **Handhabung planen**
Ein Modul wiegt deutlich mehr als die Standardbrücke; zu zweit tragen oder Transportkarre nutzen.

ASSET 44**ENERGIE / STROM**

VEVOR 2-Kanal Kabelbrücke XXL

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Achslast des Herstellers einhalten und die Klasse vor schwerem Überfahren prüfen.
-  **Keine Leitung außerhalb der Kanäle führen und keine Module stapeln.**
-  Bei Dauerbetrieb Sitz und Erwärmung der Leitungen prüfen.
-  Größere Rampenhöhe: Stolper- und Rutschgefahr bei Nässe deutlich höher.

NACH DEM EINSATZ

-  Kanäle und Unterseite reinigen.
-  Deckel, Scharniere, Verbinder und Stückzahl prüfen.
-  Flach und trocken stapeln.
-  Verformungen und Einschnitte dokumentieren.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Verkehr über die Brücke einstellen, bevor Leitungen entnommen werden.
-  Deckel öffnen, Leitungen entnehmen, Module trennen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 5,95 € brutto je Element, das sind 5 € netto (gedeckt bei 40 € je Auftrag). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 44 ENERGIE / STROM

VEVOR 2-Kanal Kabelbrücke XXL

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Deckel schließt nicht	Kanalbelegung reduzieren; beschädigtes Modul aussondern.
Modul verformt sich dauerhaft	Modul aussondern und melden.
Verbinder bricht	Modul aussondern und melden.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- gerissener oder dauerhaft verformter Gummikörper
- fehlende oder gebrochene Verbinder
- Deckel oder Scharnier defekt
- fehlende Module gegen die Stückzahl

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

 HERSTELLERHANDBUCH
 vevor.de

 PRODUKTSEITE
 vevor.de

 HERSTELLERHANDBUCH
 vevor.de

 PRODUKTSEITE
 vevor.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Überfahrerschutz für schwere Leitungen: ersetzt keine ordnungsgemäße Leitungsführung; beschädigte Leitungen bleiben ein Grund zur Rückgabe.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.