

ASSET 45 FORST / VEGETATION

Tielbürger tv510 Vertikutierer

45-cm-Profi-Benzin-Vertikutierer · Honda GX160 · Schnellwechselwelle · Lock-It

TYPE-ID ARS-FOR-010 · Hersteller-Ref. AI-053-001TS · Einheiten U01



Verifiziert

BLEIFREIES BENZIN · 4-TAKT

Motoröl getrennt im Kurbelgehäuse; Ölstand vor jedem Start prüfen.

⚡ **KEIN 2-Takt-Gemisch** ⚡ **KEIN Diesel**HERSTELLERHANDBUCH
tielbuenger.de

FOR · Forst

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Gehörschutz



Schutzbrille



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung verpflichtend: Fremdkörperkontrolle, Messerantrieb, Arbeitstiefe und Lock-It, Gefahrenbereich, Stoppen und Schutzausrüstung.

LIEFERUMFANG

- Vertikutierer tv510 mit Honda GX160
- Messerwelle mit festen Klingen und Klingenbruchsicherung
- Lock-It zur abschließbaren Arbeitstiefe
- augite Kurzanleitung zum Asset

BUCHBARE OPTIONEN

001	Ersatz-Festmesserwelle 45 cm Minimiert Stillstand bei Wellenschaden	14,28 €/Tag
-----	--	-------------

BETRIEBSSTOFF IST NICHT TEIL DER MIETE

Benötigt wird bleifreies Benzin für 4-Takt-Motoren. Er kann bei der Buchung optional dazugebucht und wird dann nach Verbrauch abgerechnet, oder der Mieter stellt ihn selbst. Zurückgegeben wird mit dem Betriebsstoffstand der Ausgabe.

TECHNISCHE ECKDATEN

- Arbeitsbreite 450 mm, Flächenleistung bis 1.500 m²/h, Gewicht 53 kg
- Honda GX160, 163 cm³, 3,6 kW bei 3.600 min⁻¹, Tank 3,1 l
- Schnellwechsel-Wellensystem, feste Messerwelle serienmäßig
- Lock-It: abschließbare Arbeitstiefe, Schlüssel bleibt beim Vermieter
- Empfohlene Arbeitstiefe im Vermietbetrieb 1 bis 3 mm

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 45 **FORST / VEGETATION**

Tielbürger tv510 Vertikutierer

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Arbeitsfläche prüfen**
Rasen abgehen und Steine, Metall, Äste, Bewässerungs- und Beleuchtungsteile sowie Kabel entfernen. Nicht auf Stein, Beton oder Rohboden starten.
- 02**  **Betriebsstoffe prüfen**
Gerät waagrecht abstellen, Motorölstand und Kraftstoff kontrollieren. Nur bleifreies Benzin, niemals 2-Takt-Gemisch.
- 03**  **Arbeitstiefe prüfen**
Die Tiefe ist vermierterseitig auf 1 bis 3 mm gesetzt und mit Lock-It verriegelt. Der Schlüssel bleibt beim Vermieter; eigenmächtiges Verstellen ist unzulässig.
- 04**  **Messerwelle prüfen**
Klingen, Klingenbruchsicherung, Wellenlagerung, Schutz- und Auswurfklappe sowie Keilriemen prüfen.
- 05**  **Motor starten**
Gerät auf freier Fläche mit angehobener Welle starten, Schaltbügel und Motorstopp prüfen.

ASSET 45 FORST / VEGETATION

Tielbürger tv510 Vertikutierer

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Gerät spurweise mit gleichmäßigem Vorschub führen und nie mit laufender Welle an einer Stelle stehen bleiben.
-  Bei Steinschlag, Metallkontakt, ungewöhnlicher Vibration oder Schlaggeräusch sofort Messerantrieb auskuppeln und Motor abstellen.
-  Gefahrenbereich freihalten: ausgeworfene Steine und Filzreste fliegen weit.
-  **Arbeitstiefe nicht verstellen und Lock-It nicht aufbrechen; zu tiefer Eingriff zerstört Wurzeln und Welle.**

NACH DEM EINSATZ

-  Rasenfilz und Erde trocken mit der Bürste entfernen; Welle, Gehäuseunterseite und Kühlluftbereiche kontrollieren.
-  Messer, Welle, Klingenbruchsicherung, Riemen, Räder und Schutzteile auf Schäden und Unwucht prüfen.
-  Unterseite, Welle, Gehäuse, Motor und Lock-It-Zustand fotografieren.
-  Arbeitstiefe für die nächste Ausgabe zurücksetzen und Lock-It wieder verriegeln.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Messerwelle auskuppeln und anheben, Gerät aus der Fläche fahren.
-  Gas reduzieren, Motor abstellen und Kraftstoffhahn schließen; Stillstand und Abkühlung abwarten.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 65,45 € brutto je Auftrag, das sind 55 € netto (Welle, Gehäuseunterseite, Auswurf, Kühlluftbereich). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

BETRIEBSZEITEN IM FREIEN · 32. BIMSCHV

Betrieb in Wohngebieten, Kur- und Klinikbereichen werktags nur 07:00–20:00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen ganztägig unzulässig.

ASSET 45 **FORST / VEGETATION**

Tielbürger tv510 Vertikutierer

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Motor startet nicht	Kraftstoff, Choke, Motorschalter und Zündkerzenstecker prüfen; sonst Gerät zurückgeben.
Starke Vibration oder Schlaggeräusch	Sofort stoppen. Welle und Klingen auf Fremdkörper, Verbiegung und Bruch prüfen; bis zur Freigabe nicht verwenden.
Messerwelle dreht nicht	Motor aus. Keilriemen, Schaltzug und Verriegelung prüfen lassen.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Messer oder Welle verbogen, gerissen, stumpf oder unvollständig
- Klingenbruchsicherung, Wellenlagerung, Schutz- oder Auswurflappe beschädigt
- Keilriemen beschädigt oder rutschend
- Kraftstoff- oder Ölleckage
- Sicherheitsbügel oder Motorstopp ohne zuverlässige Funktion

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
 tielbuenger.de

PRODUKTSEITE
 boerger-motorgeraete.de

 HERSTELLERHANDBUCH
 tielbuenger.de

 PRODUKTSEITE
 boerger-
 motorgeraete.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Motorbetriebenes Gartengerät im Freien nach 32. BImSchV. Einweisung ist Voraussetzung der Ausgabe; setzt der Mieter eigene Beschäftigte ein, trifft ihn zusätzlich BetrSichV § 12. Die Arbeitstiefe ist über Lock-It gesichert, weil zu tiefer Eingriff der häufigste Schadenfall bei Vertikutierern ist.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.