

ASSET 46

ENERGIE / STROM

KALLE CEE-Verlängerung 400 V / 32 A, 25 m

Starkstromverlängerung H07BQ-F 5G6 · signalorange · IP44 · für den 15-kW-Heizer

TYPE-ID ARS-ENE-011 · Hersteller-Ref. 117812-29 · Einheiten U01



Verifiziert

⚡ 400 V · CEE 16 A

Drehstromanschluss; Drehfeld und Schutzeinrichtung vor Nutzung prüfen.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**⊘ **Keine Reparatur durch den Mieter**HERSTELLERHANDBUCH
kalledaskabel.de

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Anschlussklasse und Verwechslungsgefahr mit 230 V/32 A, vollständiges Abrollen, Überfahrschutz, Sichtprüfung vor jeder Nutzung.

TECHNISCHE ECKDATEN

- 400 V, 32 A, 5-polig, ca. 22 kW
- 25 m Polyurethanleitung H07BQ-F 5G6, signalorange, IP44
- Mennekes CEE-Stecker und -Kupplung 400 V / 32 A
- Großzügiger Querschnitt 5G6 statt 5G4: Reserve beim Spannungsfall über 25 m
- Normen EN 50525-2-21, EN IEC 60309-2, EN 60529; 15 Jahre Herstellergarantie

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

LIEFERUMFANG

- CEE-Verlängerung 400 V / 32 A, 25 m
- augite Kurzanleitung zum Asset

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Master B 15 Elektroheizer
- as-Schwabe G-M24 Baustromverteiler

ASSET 46**ENERGIE / STROM**

KALLE CEE-Verlängerung 400 V / 32 A, 25 m

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Leitung sichtprüfen**
Mantel, Stecker, Kupplung, Deckel und Zugentlastung auf ganzer Länge prüfen. Schnitt, Quetschung, Verformung oder Erwärmungsspur sperren das Asset.
- 02**  **Prüfstatus prüfen**
Prüfplakette lesbar, Frist nicht abgelaufen, Asset-ID eindeutig.
- 03**  **Anschluss abgleichen**
400 V / 32 A, fünfpolig. Nicht mit der blauen 230-V/32-A-Leitung verwechseln; die Stecksysteme sehen ähnlich aus, sind aber nicht kompatibel.
- 04**  **Vollständig abrollen**
Leitung immer ganz abrollen; aufgerollt entsteht bei 32 A unzulässige Erwärmung.
- 05**  **Speisepunkt prüfen**
Nur an ordnungsgemäß abgesichertem CEE-32-A-Speisepunkt mit RCD; Drehfeld am Verteiler prüfen.

ASSET 46
ENERGIE / STROM

KALLE CEE-Verlängerung 400 V / 32 A, 25 m

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN
 Übergänge und Fahrwege mit Kabelbrücke sichern, nicht lose über den Boden führen.

 **Keine Reihenschaltung mehrerer Verlängerungen und kein Betrieb bei beschädigtem Mantel.**
 Bei Dauerlast Stecker und Kupplung auf Erwärmung prüfen.

 Kupplungen nicht in Pfützen legen; IP44 schützt gegen Spritzwasser, nicht gegen Eintauchen.

NACH DEM EINSATZ
 Mantel feucht abwischen, Steckvorrichtungen trocken halten.

 Mantel, Stecker, Kupplung, Zugentlastung und Prüfplakette prüfen.

 Hängend oder locker gerollt lagern, nicht dauerhaft eng gewickelt.

 Schnitte, Erwärmungsspuren und Verformungen sofort melden.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN
 Verbraucher ausschalten, dann Kupplung trennen.

 Leitung locker und knickfrei aufrollen, nicht um scharfe Kanten legen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH
 Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.

 Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.

 Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.

 Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 17,85 € brutto je Leitung, das sind 15 € netto (Mantel, Stecker, Kupplung). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 46 ENERGIE / STROM

KALLE CEE-Verlängerung 400 V / 32 A, 25 m

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBACHTUNG	HANDLUNG
Verbraucher läuft nicht an	Drehfeld, Absicherung und Kupplungssitz prüfen.
Stecker oder Kupplung wird warm	Sofort abschalten und Asset sperren.
Mantel eingeschnitten	Asset sperren; keine Reparatur mit Klebeband.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Schnitt, Quetschung oder Riss im Mantel
- Verformung oder Erwärmungsspur an Stecker oder Kupplung
- defekte Zugentlastung oder fehlender Deckel
- fehlender oder abgelaufener Prüfstatus

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
 kalledaskabel.de

PRODUKTSEITE
 kalledaskabel.de

 HERSTELLERHANDBUCH
 kalledaskabel.de

 PRODUKTSEITE
 kalledaskabel.de

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Ortsveränderliches elektrisches Betriebsmittel: Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus. Beschädigte Leitungen sind ohne Ermessensspielraum zu sperren.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.